



Inhaltsveræ ichnis

1 Wichtige Informationen	4
2 Lieferung und Bedienung	6
Montage	6
Lieferumfang	6
Abnehmen der Abdeckung	6

3 Aufbau des Innengeräts	7
HT 6Split / HT 12Split	7

4 Rohranschlüsse	9
Allgemeine Informationen	9
Abmessungen und Rohranschlüsse	13
Andere Informationen	13
Anschluss des Innengeräts	14
Installationsmöglichkeiten	18
Warmwasser - Zirkulationsanschluß	20

5 Außeneinheit von LSplit_____21

Transport und Lagerung	21
Montage	21
Heben von der straße zum	21
Aufstellungsort	21
Heben von der palette zum	22
Endgültigen aufstellungsort	22
Entsorgung	22
Kondenswasserablauf	22
Empfohlene Alternativen zur	22
Ableitung von Kondenswasser	22
Abmessungen	24
Montagestelle	26
Schalldruckpegel	26

6 Elektrischer Anschlüsse	
Allgemeine Informationen	27
Anschlüsse	28
Anschlussmöglichkeiten	30
Einstellungen	31

7 Inbetriebnahme und Einstellung_ 31

31
31
32
33
33

8 Steuerung - Einführung_____34

Display	34
Menüsystem	35

9 Steuerung	37
Menü 1 - RAUMKLIMA	3
Menü 2 - BRAUCHWASSER	3
Menü 3 – INFO	3
Menü 4 - MIN. ANLAGE	3
Menü 5 - SERVICE	4
Startassistent	4
Benutzereinstellungen	4
Untermenüs für die Wartung	5
Einstellungen Kühlbetrieb	5

10 Service _____ 59

Nartungsdienst	 59

11 Eingeschränkter Wärmekomfort_	_63
Fehlerbehebung	63
Nur Zusatzheizung	64

12 Zubehör	65
Anschluss des KVR-Zubehörs	66

13 Technische Daten _____67

Abmessungen und Anordnung von Anschlussstutzen	67
Technische Daten	68
Effizienz	69
Elektrisches Blockschaltbild	70

1 Wichtige Informationen

Informationen über Sicherheit

Das vorliegende Handbuch beschreibt Installations- und Wartungsvorgänge, die für Fachleute vorgesehen sind.

Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, die keine Erfahrung oder Kenntnis von seiner Funktionsweise haben. benutzt werden, wenn sie in seiner sicheren Verwendung beaufsichtigt oder angewiesen werden und wenn sie die Gefahren seiner Verwendung verstehen. Das Gerät sollte nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden. Die Arbeiten zur Reinigung und grundlegende Wartung des Gerätes sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Konstruktionsänderungen werden von uns vorbehalten.

©Alpha Innotec 2019

Symbole

- WICHTIG
- Dieses Symbol weist auf eine Gefahr für ein Gerät oder eine Person hin.

HINWEIS

Dieses Symbol kennzeichnet Tipps zur Erleichterung des Gerätebetriebs.

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin, die beim Betrieb des Geräts zu beachten sind.

Kenne ichnung

Die Hydrauliktower HT 6Split und HT 12Split haben eine CE Kennzeichnung und entspricht der Schutzartklasse IP21.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass Alpha Innotec die Konformität des Produkts mit den anwendbaren Vorschriften der entsprechenden EU-Richtlinien gewährleistet. Das CE Zeichen ist für die meisten in der EU vertriebenen Produkte erforderlich, unabhängig davon, wo sie hergestellt werden.

IP21-Produkte mit Schutzart IP21 sind gegen Berührungen mit dem Finger sowie gegen Fremdkörper mit mehr als 12mm Durchmesser geschützt. Zusätzlich ist ein Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser vorhanden.

Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich oben auf dem Gerät (siehe Skizze).



Abfallentsorgung



Für die Entsorgung der Verpackung ist der Installateur oder ein spezieller Entsorgungsfachbetrieb verantwortlich.

Entsorgen Sie außer Betrieb gesetzte Produkte nicht zusammen mit dem regulären Hausmüll, sondern geben Sie diese Produkte bei einem Fachbetrieb für Abfallentsorgung ab.

Eine nicht sachgerechte Entsorgung des Produkts durch den Anwender wird durch verwaltungsrechtliche Sanktionen laut gültiger gesetzlicher Regelung geahndet.

Abnahme des Geräts

Das Heizsystem muss vor der Inbetriebnahme abgenommen werden. Die Abnahme ist von einer hinreichend qualifizierten Person durchzuführen. Füllen Sie die Checkliste in der Bedienungsanleitung aus, indem Sie die Installationsdaten eintragen.

Checkliste (Prüfliste)

	Beschreibung	Notizen	Unterschrift	Datum
Hei	izmedium			
	Spülung von Gerät			
	Entlüftung des Geräts			
	Membrangefäß			
	Partikelfilter			
	Sicherheitsventil			
	Absperrventile			
	Druck des Heizsystems			
	Anschluss wie in der Abbildung dargestellt			
Wa	rmwasser			
	Absperrventile			
	Mischventil			
	Sicherheitsventil			
Str	omversorgung			
	Kommunikationsanschluss			
	Umfangssicherung			
	Sicherungen, Innengerät			
	Sicherungen von Gebäude			
	Temperaturfühler Außen			
	Raumsensor			
	Messer für Energieintensität			
	Notschalter			
	Fehlerstrom-/Differenz- strom-Schutzschalter			
	Einstellung des Notbetriebs von Thermostat			
Soi	nstige			
	Angeschlossen an			

2 Lieferung und Bedienung

Transport

Das Innengerät HT 6Split / HT 12Split muss vertikal transportiert und an einer trockenen Stelle gelagert werden. Beim Tragen in ein Gebäude kann das Gerät jedoch auch vorsichtig auf die Rückseite des Gehäuses gelegt werden.

Montage

 Der HT 6Split / HT 12Split ist auf einem soliden wasserdichten Untergrund aufzustellen, der das Gewicht der Inneneinheit tragen kann. Die einstellbaren Füße der Inneneinheit ermöglichen eine gerade und stabile Ausrichtung des Geräts.



 Da der HT 6Split / HT 12Split mit einem Kondensatablauf ausgestattet ist, muss der Aufstellort der Inneneinheit über einen Bodenablauf verfügen, der in die Kanalisation führt.

Aufstellort

Lassen Sie an der Vorderseite des Innengeräts einen Abstand von 800 mm. Alle Wartungsarbeiten an dem Gerät von HT 6Split / HT 12Split können von vorne durchgeführt werden.



WICHTIG

 Wenn eine zusätzliche Wärmequelle angeschlossen ist, lassen Sie ausreichend Platz hinter dem Gerät für für Wartungs- und Installationsarbeiten.

Lieferumfang





Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil (3 bar), Manometer und automatischer Entlüftung (1 St.)







Stromwandler (3 St.) Anschluss S. 28

230-V-Verbindungsbrücke (1 St.)

ACHTUNG Der Auslösedruck des Sicherheitsventils beträgt 3 bar.



- 1. Lösen Sie die Schrauben am unteren Rand der Frontabdeckung.
- 2. Kippen Sie die Abdeckung am unteren Rand, und heben Sie sie an.
- 3. Trennen Sie das Erdungskabel vom Gehäuse

Die seitlichen Abdeckungen sind dauerhaft montiert und können daher nicht abgenommen werden.

3 Aufbau des Innengeräts

HT 6Split / HT 12Split



LEGENDE

Rohranschlüsse

- XL1 Anschluss, Heizmedium, VorlaufXL2 Anschluss, Heizmedium, Rücklauf
- XL3 Anschluss, Kaltwasser
- XL4 Anschluss, Warmwasser
- XL5 Anschluss, Warmwasser-Zirkulation
- XL10 Anschluss, Kühlung
- XL11 Anschluss, Sicherheitsgruppe, Manometer
- XL13 Anschluss, flüssiges Kältemittel
- XL14 Anschluss, gasförmiges Kältemittel

HVAC-Elemente

- CM1 Membran-Ausdehnungsgefäß, geschlossen
- QN10 Umschaltventil für Warmwasser / Zentralheizung
- QN12 Umschaltventil, Kühlung/Heizung
- GP12 Umwälzpumpe
- EP2 Wärmetauscher

Sensoren

- BP4 Drucksensor, Hochdruck
- BT3 Temperatursensor, Heizmediumrücklauf
- BT6 Temperatursensor, Warmwasserladung
- BT7 Temperatursensor, oberer Bereich des Warmwasserspeichers
- BT12 Temperatursensor, Ausgang des Kondensators
- BT15 Temperatursensor, flüssiger Zustand.
- BT25 Temperatursensor, Heizmedium, Vorlauf
- BT63 Temperatursensor, Vorlauf, nach Durchlauferhitzer
- BT64 Temperatursensor, Kühlsystem, Vorlauf
- BT71 Temperatursensor, Kühlsystem, Rücklauf

Elektrische Elemente X0 Klemme 400V~/23 X1 Klemme 230V~ X2 Klemme 230V~ X10 Klemme 230V~ AA2:X4 Niederspannungsklemmleiste AA2: X15 Niederspannungsklemmleiste K1A-K3A Schütz für Heizstab K2 Alarmsystem **BT30** Thermostat, Notbetrieb AA2 Hauptkarte AA3 Sensorkarte AA23 Kommunikationskarte AA7 Relaiskarte AA8 Anodenkarte aus Titan AA27 Relaiskarte FD1 Temperaturbegrenzer Leistungschutzschalter FA1 (Sicherung des Innengeräts) Leistungschutzschalter (L Split) FA2 EB1 Tauchsieder

Sonstige

- EB15 HT 6Split / HT 12Split
- SF1 Schalter Regler
- PF3 Seriennummer
- EB2 Warmwasserspeicher

4 Rohranschlüsse

Allgemeine Informationen

Die Rohrleitungen müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt werden.

Die Rohrdimensionen sollten nicht kleiner als der empfohlene Rohrdurchmesser sein, gemäß der folgenden Tabelle. Um den empfohlenen Durchfluss zu erreichen, muss jedoch jedes Gerät einzeln dimensioniert werden.

Minimale Volumenströme

Das Gerät muss mindestens im Hinblick auf die Behandlung der minimalen Entfrostung bei 100% Betrieb der Umwälzpumpe dimensioniert, siehe Tabelle.

Luftwärme- pumpe Luft/Wasser	Minimaler Durchfluss während der Entfrostung (100% Pumpen- leistung [//s])	Minimaler empfohlener Rohrdurchmes- ser (DN)	Minimaler empfohlener Rohrdurchmes- ser (mm)	
HT 6Split/ L 6Split	0,19	20	22	
HT 12Split/ L 8Split	0,19	20	22	
HT 12Split/ L 12Split	0,29	20	22	

WICHTIG

ē

Ein unsachgemäß dimensioniertes Heizsystem kann zu

Beschädigungen und Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Die Geräte sind für Nieder- und Mitteltemperatur-Heizungssysteme geeignet. Die empfohlene Heizmediumtemperatur mit der minimalen ausgelegten Außentemperatur DOT sollte 55°C im Vorlauf und 45°C im Rücklauf des Heizsystems nicht überschreiten, wobei das HT 6Split / HT 12Split-Gerät mit einem Heizwiderstand oder einer anderen Spitzenwärmequelle sogar 65°C erreichen kann.

Überschüssiges Medium, das aus dem Sicherheitsventil austritt, sollte über einen Kanal in den Abfluss geleitet werden. Das Überlaufrohr muss über die gesamte Länge ein Gefälle zum Abfluss aufweisen und ist gegen einfrieren zu schützen. Für eine maximale Systemeffizienz empfehlen wir, HT 6Split / HT 12Split so nah wie möglich am Außengerät der Wärmepumpe zu installieren.

Der HT 6Split / HT 12Split enthält keine Absperrventile. Diese müssen außerhalb des Innengerätes installiert werden, um eine spätere Wartung zu erleichtern. Der HT 6Split / HT 12Split kann an die Zentralheizung, die Zentralkühlung und die Warmbrauchwasseranlage angeschlossen werden. Installieren Sie das mitgelieferte Sicherheitsventil und das Manometer.

WICHTIG

 Da alle Anschlüsse einen freien Durchfluss erfordern, muss in der Zentralheizung ein Überdruckventil (Ablassventil) installiert sein.

WICHTIG

Alle hochgelegenen Stellen in dem Heizsystem sollten mit Entlüfter ausgestattet sein.

WICHTIG

Vor dem Anschluss des Innengeräts sollten die Rohre gespült werden, damit Verunreinigungen die Komponenten nicht beschädigen.

WICHTIG

Den Schalter (SF1) am Regler erst dann auf "I" oder "
A" stellen, wenn die Heizkreise im System mit dem Heizmedium gefüllt sind. Die Nichteinhaltung der vorstehenden Bestimmungen kann zu Schäden an vielen Komponenten der HT 6Split / HT 12Split führen.

Membran - Ausdehnungsgefäß

Das HT 6Split / HT 12Split-Gerät ist mit einem 101 Membran-Ausdehnungsgefäß ausgestattet. Der Anfangsdruck des Ausdehnungsgefäßes muss entsprechend der maximalen Höhe (H) zwischen dem Gefäß und dem höchstgelegten Heizkörper bemessen werden, siehe Abbildung. Ein Anfangsdruck von 0,5 bar (5 mvp) bedeutet die maximal zulässige Höhen-



differenz von 5 m. Die maximale Kapazität des Systems ohne Kessel beträgt 220 l bei obigem Anfangsdruck.

WARNUNG

Sollte das Ausdehnungsvolumen des Anlagenmediums größer als 10 Liter sein, muss ein externes Ausdehnungsgefäß installiert werden

Pufferspeicher

Für die korrekte Funktionsweise muss das Volumen des Heizungssystems mindestens 10 l/kW betragen. Das Mindestvolumen darf hin zum Gerät nicht Absperrbar sein. Sollte dies nicht gewährleistet sein, sollte ein zusätzlicher Pufferspeicher WPSK 40Split / WPSK 100Split installiert werden.

WICHTIG

Um einen ungestörten Durchfluss des Heizsystems zu erreichen, muss eine hydraulische Kupplung oder offene Heizschleife verwendet werden. Denken Sie daran, immer den minimal erforderlichen Durchfluss bei dem Gerät einzuhalten - siehe Abschnitt "Minimaler Volumenstrom".

WARNUNG

Ein zusätzliches Membran-Ausdehnungsgefäß im Warmwassersystem wird empfohlen.

Mindestvolumen des Heis ystems

LSplit	6	8	12
Mindestvolumen des Heizsystems bei der Heizung/Kühlung	501	801	1001

Einbauskize

Die Inneneinheit HT 6Split / HT 12Split ist mit einem Brauchwasserspeicher, einem Membranausdehnungsgefäß, einer Sicherheitsgruppe, einer elektrischen Zusatzheizung, Absperrventilen, einem Plattenwärmetauscher, Wärmemengenzähler, elektronischen Umwälzpumpe, sowie integriertem Regler ausgestattet. Zusammen mit dem L..Split Ausseneinheit bildet sie ein komplettes Heizsystem.

Das Aussengerät LSplit liefert Wärmeenergie zur Erwärmung des Warmwassers und Heizungssystems, sowie Kälteenergie zur Kühlung in den Sommermonaten. Das Gerät nutzt die kostenlose Energie der Aussenluft und arbeitet bis zu einer Aussentemperatur von -20°C bei Niedertemperaturanwendungen effizient.

Die Verbindung zwischen Außengerät und Innengerät erfolgt über einem mit Kältemittel gefüllten Rohrsystem. Dadurch ist auch beim Ausfall der Stromversorgung die Heizungsanlage gegen einfrieren geschützt. Mit dem integrierten Regler im Innengerät kann die Heizungsanlage optimal geregelt werden.

Der Steuermechanismus von HT 6Split / HT 12Split ermöglicht den Einsatz zweier unterschiedlicher Kühlsysteme:

- System mit Zweirohrkühlung
- System mit Vierrohrkühlung



Standardschema





Beim Zweirohrsystem wird für den Kühl- und den Heizbetrieb dieselbe Installation verwendet (Prinzipskizze des Systems mit Zweirohrkühlung). Der Steuermechanismus steuert sämtliche Systemkomponenten, d. h. GP10, Erweiterungsmodule (Zusatzheizung/Kühlkreise) usw. Um die Zweirohrkühlung auszuwählen, rufen Sie Menü 5.2.4 im Bereich SER-VICE auf.



Beim Vierrohrsystem werden separate Heiz- und Kühlkreise verwendet. Außerdem ist ein Kältespeicher erforderlich. Der Fühler BT64 sollte im Pufferspeicher oder am Kältemittelvorlauf platziert werden. BT64 wird an den AUX-Eingängen angeschlossen. Um die Vierrohrkühlung auszuwählen, rufen Sie Menü 5.2.4 im Bereich SERVICE auf.

Schema mit Anschluss einer z sätz ichen Wärmequelle



- Es empfiehlt sich, den HT 6Split / HT 12Split in einem Raum mit Bodenablauf zu installieren, am besten in einem Hauswirtschaftsraum oder Heizungsraum.
- Das Gerät ist auf einem soliden, wasserdichten Untergrund aufzustellen, der das Gewicht der Inneneinheit tragen kann.
- Der HT 6Split / HT 12Split muss mit der Rückseite zur Wand aufgestellt werden, am besten in einem Raum, in dem der Geräuschpegel keine wesentliche Rolle spielt. Stellen Sie das Gerät möglichst nicht in der Nähe einer Wand eines Schlafzimmers oder eines anderen Raums auf, bei dem die Geräuschentwicklung ein Problem darstellen könnte.
- Das Gerät kann mit Hilfe von Stellfüßen eingestellt werden.
- Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht an Schlafzimmer oder Wohnzimmer angrenzen.
- Denken Sie daran, für künftige Wartungsarbeiten vor dem Gerät min. 800 mm freien Raum zu belassen und über dem Gerät min. 220 mm.

Empfohlene Montagereihenfolge

- Schließen Sie das Innengerät an das Heizsystem, sowie die Rohrleitung f
 ür Kalt- und Warmwasser an.
- 2. Installieren Sie die Kältemittelrohre.
- 3. Schließen Sie den Stromzähler, den Außentemperaturfühler und die Kabel zwischen Innengerät und Ausßengerät an.
- 4. Schließen Sie die Stromversorgung an das Innengerät an.
- 5. Gehen Sie gemäß den Inbetriebnahmeanweisungen im Kapitel Inbetriebnahme und Einstellung vor.





Anschluss des Innengeräts

Kompatible Luft/Wasser Wärmepumpen von Alpha Innotec mit Gerät HT 6Split / HT 12Split

Das Innengerät HT 6Split / HT 12Split kann mit den Außeneinheiten unserer Split-Serie betrieben werden. Kompatible Wärmepumpen:

Symbol	Anwendung
L 6Split	HT 6Split
L 8Split	
L 12Split	

Weitere Informationen über die Wärmepumpen von L..SPLIT finden Sie unter https://www.alpha-innotec. com und in der entsprechenden Einbau- und Bedienungsanweisung.

Im Kapitel Zubehör können Sie die Liste der Zubehörteile einsehen, die mit dem HT 6Split / HT 12Split-Gerät verwendet werden können.

Anschluss des Heis ystems

Die Rohranschlüsse des Heizsystems werden oben ausgeführt.

- Alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen und Absperrventile müssen so nah wie möglich an der HT 6Split / HT 12Split montiert werden.
- Gegebenenfalls müssen zusätzliche Entlüftungsventile installiert.
- Das Sicherheitsventil mit einem Manometer am zentralen Heizkreislauf und das Sicherheitsventil am Warmwassersystem müssen auf den entsprechenden Anschlüssen XL 11 und XL 4 montiert werden. Um Luftsäcke zu vermeiden, muss die Überlaufleitung über die gesamte Länge vom Sicherheitsventil an mit Gefälle verlegt werden und gegen Frost abgesichert werden.
- Installieren Sie beim Anschluss an eine Anlage, bei der alle Heizvorrichtungen mit Thermostatventilen versehen wurden, einen Pufferspeicher (falls erforderlich) und ein Überströmventil.

WICHTIG

Der Begriff "Heizsystem", wie in dieser Bedienungsanleitung verwendet, bezeichnet das vom Innengerät HT 6Split / HT 12Split zu Heiz- oder Kühlzwecken mit einem heißen oder kalten Medium versorgte Heiz oder Kühlsystem.

WARNUNG

Am Kaltwasseranschluss des HT 6Split / HT 12Split ist eine geeignete Sicherheitsgruppe zu installieren.

Anschluss einer externen Wärmequelle

Eine externe Wärmequelle, z.B. ein Gas- oder Öl-Heizkessel, kann an die Rückseite des HT 6Split/ HT 12Split-Geräts angeschlossen werden. Dazu muss das Abdeckblech entfernt werden (siehe Abbildung unten).



Kondensatabführung

HT 6Split / HT 12Split verfügt über einen Kondensatwasserschlauch, um das Kondensat aus der Tropfschale über dem Warmwasserspeicher abzuführen. Der Schlauch leitet das gesamte Kondensat vom Gerät ab, wodurch das Risiko von Beschädigungen reduziert wird. Bei Bedarf kann der Schlauch verlängert werden.

Anschluss Kältemittelleitung (nicht enthalten)

Zwischen dem Außengerät LSplit und dem Innengerät HT 6Split / HT 12Split müssen Kältemittelleitungen installiert werden.

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt werden.

WARNUNG Das ab Werk mit Kältemittel gefüllte Außengerät ermöglicht die Verwendung von Kältemittelleitungen (Maß L) zwischen dem Außengerät und dem Innengerät, gemessen mit einer Länge von L = 15 m. Die maximal zulässige Länge der Kältemittelleitungen kann 30 m betragen, dies erfordert jedoch das Nachfüllen des Kältemittels.

Einschränkungen

- Maximale Rohrlänge auf beiden Seiten, L 6Split, L 8Split und L 12Split L=30 m.
- Maximaler Höhenunterschied (H): ±7 m.
- Der Anschluss des Außengeräts an das Innengerät muss eine freie Bewegung des Kältemittels gewährleisten.



Spezifikation der Kältemittelleitungen HT 12Split

HT 12Split	Gasrohr	Flüssigkeitsrohr
Rohrdimensionen	Ø15,88 mm (5/8")	Ø9,52 mm (3/8")
Anschluss	Anschluss – (5/8")	Anschluss – (3/8")
Stoff	Kupferqualität SS-E C1220T, JIS H3300	N 12735-1 oder
Mindestwand- dicke	1,0 mm	0,8 mm

HT 6Split

HT 6Split	Gasrohr	Flüssigkeitsrohr		
Rohrdimensionen	Ø12,7 mm (1/2")	Ø6,35 mm (1/4")		
Anschluss	Anschluss – (1/2") Anschluss –			
Stoff	Kupferqualität SS-E C1220T, JIS H3300	N 12735-1 oder		
Mindestwand- dicke	1,0 mm	0,8 mm		

Rohranschluss

- Führen Sie die Rohrmontage bei geschlossenen Serviceventilen (QM35, QM36) durch.
- L 6Split / L 8Split: Entfernen Sie die Seitenwand während der Installation, um den Zugang zu erleichtern.



 L 12Split: Nehmen Sie den "zu entfernenden" Teil von der Außenverkleidung ab, wohin die Rohrleitungen zu führen sind. Die Zeichnung unten zeigt exemplarische Rohrabgänge.





Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Schmutz in die Rohrleitungen eindringen kann. Verunreinigungen in den Rohren können die Wärmepumpe beschädigen.

- Biegen Sie Rohre mit einem maximalen Biegeradius (mindestens R100~R150). BBiegen Sie die Rohre nicht mehrmals. Verwenden Sie eine Biegemaschine
- Der Anschluss der Kältemittelleitungen an das Außengerät und das Innengerät sollte nach vorheriger Demontage der Produktionsenden mit Fackelverbindungen erfolgen.
- Schließen Sie die Steckverbindung an und ziehen Sie diese mit dem entsprechenden Anzugsmoment an.

Externer Durchmesser Kupferrohr (mm)	Anzugs- drehmo- ment (Nm)	Anzugs- drehwin- kel (°)	Empfohlene Längedes Tools (mm)
Ø6,35	14~18	45~60	100
Ø 9,52	34~42	30~45	200
Ø12,7	49~61	30~45	250
Ø 15,88	68~82	15~20	300
	6	3	



WICHTIG Verwenden Sie

Verwenden Sie zum Löten Schutzgas.

Steckverbindungen

Verlängerung:



Außendurchmesser, Kupferrohr	A (mm)
Ø 6,35	9,1
Ø 9,52	13,2
Ø 12,7	16,6
Ø 15,88	19,7

Schaft:



externer Durchmesser Kupferrohr (mm)	B, mit Hilfe von des Tools R410A (mm)	B, mit Hilfe von dem konventionellen Tool (mm)
Ø 9,52		0.7~1.3
Ø 15,88	0.0-0.5	0,7~1,3
Ø 6,35	0,0~0,5	10~15
Ø 12,7		1,0**1,5

Druckprüfung und Dichtheitsprüfung

Sowohl er HT 6Split / HT 12Split als auch die Aussengeräte L...Split sind werksseitig auf Druck und Dichtheit geprüft. Die Rohrverbindungen zwischen den Geräten müssen nach Fertigstellung der Montage geprüft werden.

WICHTIG

Rohrverbindungen zwischen den Geräten müssen nach Abschluss des Installationsprozesses einer Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß den gültigen Bestimmungen unterzogen werden. Verwenden Sie Stickstoff nur für die Druckprüfung und zum Spülen.

Vakuumpumpe

Verwenden Sie eine Vakuumpumpe, um die gesamte Luft aus den Kältemittelleitungen zu entfernen. Schalten Sie die Absaugung für mindestens eine Stunde ein. Der Enddruck nach der Entleerung muss 1 mbar (100 Pa, 0,75 Tr oder 750 Mikron) Absolutdruck betragen. Wenn das System noch feucht oder undicht ist, nimmt das Vakuum nach Abschluss der Entleerung ab.



HINWEIS

Um ein besseres Endergebnis und die Entleerung zu beschleunigen, gehen Sie vor, wie in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben:

- Rohrleitungen sollten den größtmöglichen Durchmesser haben und so kurz wie möglich sein.
- Entleeren Sie das System bis auf 4 mbar, und füllen Sie es mit Stickstoff bis zum atmosphärischen Druck, um die Entleerung zu beenden.

Kältemittelbefüllung des Systems

Die Aussengeräte L...Split enthält bei der Auslieferung eine Kältemittelmenge, die für eine maximale Leitungslänge von 15 m ausreichend ist.

Überschreitet die Länge der Kältemittelleitungen 15 m, muss das Kältemittel mit 0,06 kg/lm von HT 12Split, und 0,02 kg/lm von HT 6Split befüllt werden.

S WARNUNG

Die maximal zulässige Länge der Kältemittelleitungen kann 30 m betragen. Bei Systemen mit Kältemittelleitungen größer 15m, muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.

WICHTIG

Die mit dem Gerät gelieferte Kältemittelmenge muss nur dann nicht befüllt werden, wenn die Kältemittelleitungen in beiden Richtungen eine Länge von 15 m nicht überschreiten.

Bei der Durchführung von Druckprüfungen, Dichtheitsprüfungen und Vakuumtests müssen die Serviceventile (QM 35, QM36) geschlossen sein. Um die Rohrleitungen und das Innengerät mit Kältemittel zu befüllen, müssen die Serviceventile wieder geöffnet werden.

Isolieren Sie die Kältemittelleitungen.

- Kältemittelleitungen müssen zur Wärmedämmung und zur Vermeidung von Kondensation isoliert sein (sowohl Gas als auch Flüssigkeit).
- Verwenden Sie dazu eine Kälteisolierung, die eine temperaturbeständigkeit von mindestend 120°C besitzt.

Regel:



Anschlüsse:



WARNUNG

Alle Anschlüsse und Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kühlsystem müssen von einer Person mit entsprechender Qualifikation und Bescheinigung durchgeführt werden.

Anschlüsse

Bitte beachten Sie beim Anschluss des Aussengerätes die beiliegende Bedienungsanleitung L...Split. Diese finden sie auch unter https://alpha-innotec.com

Einsatzbereich

	L 6Split	L 8Split	L 12Split
Maximaler Druck, Heizsystem	0,25 MPa (2,5 Bar)		
Maximal empfohlene Vor-/Rücklauftemperatur bei dimensionierter 55/45 °C			
Max. Temperatur bei HT 6Split / HT 12Split		+65 °C	
Max. Vorlauftemperatur, Verdichter		+58 °C	
Minimale Kühlvorlauftemperatur +7 °C			
Maximale Kühlvorlauftemperatur		+25 °C	
Min. Kapazität , das Heizsystem während der Wärmung, Kühlung*	501 801 1001		100 I
Min. Kapazität, Heizsystem während der Bodenkühlung* 80 I 7		100 I	
Max. Durchfluss, Heizsystem 0,38 l/s 0		0,57 l/s	
Min. Versorgung, Heizsystem 100% Drehzahl von Umwälzpumpe(- Durchfluss während der Entrostrung)	wälzpumpe(- 0,19 l/s 0,29 l/s		0,29 l/s
Min. Versorgung, Heizsystem 0,12 l/s 0,		0,15 l/s	
Stromversorgung min. Kühlungssystem	0,16 l/s		0,20 l/s

Installationsmöglichkeiten

Anschluss der Inneneinheit

HT 6Split / HT 12Split ist nicht mit Absperrventilen für die Zentralheizung, das Brauchwassersystem oder die elektrische Zusatzheizung ausgestattet. Diese müssen zur Erleichterung künftiger Wartungsarbeiten an der Außenseite der Inneneinheit installiert werden.



Anschluss bei Betrieb ohne Wärmepumpe

Für einen Einzelbetrieb der Inneneinheit ohne eine Außeneinheit ist keine Änderung der Hydraulikanschlusskonfiguration erforderlich.



Anschluss von Kalt- und Brauchwasser

Der Brauchwasserspeicher sollte an ein Wasserversorgungssystem mit einem Wasserdruck zwischen 1 und 10 bar angeschlossen werden. Falls der Druck am Kaltwassereintritt in den Speicher den zulässigen Wert überschreitet, müssen Sie einen Druckminderer verwenden. Während das Wasser im Speicher erhitzt wird, steigt der Druck. Aus diesem Grund muss jeder Speicher mit einem geeigneten Sicherheitsventil ausgestattet sein. Dieses ist am Kaltwasserzulauf zu installieren und schützt den Speicher vor einem übermäßigen Druckanstieg. Bei Verwendung einer Brauchwasserzirkulation siehe Unterabschnitt "Brauchwasserzirkulation".



cken, Partikelfiltern usw.) und Absperrventilen zwischen dem Speichertank und dem Sicherheitsventil ist untersagt. Zulässig ist lediglich die Installation eines T-Stücks mit Ablassventil und eines T-Stücks mit Ausdehnungsgefäß.

Anschluss des Klimatisierungssystems

Nutzen Sie beim Anschluss an eine Anlage, bei der alle Heizkörper/Fußbodenheizrohre mit Thermostatventilen versehen wurden, geeignete Hydrauliklösungen, um eine geeignete Menge an Heizungsmedium sowie einen ungestörten Mindestvolumenstrom zu gewährleisten. Siehe Unterabschnitt "Pufferspeicher".



Anschluss der Zweirohrkühlung

Bei der Zweirohrkühlung übernimmt der Fühler BT64 / EQ-BT25 die Funktion des Fühlers BT25. Die Zählung der Gradminuten erfolgt gemäß EQ-BT25.



Anschluss der Vierrohrkühlung

Für die Vierrohrkühlung muss ein zusätzlicher Pufferspeicher installiert werden. Der Fühler BT64 muss zum Pufferspeicher versetzt werden. Die Zählung der Gradminuten für den Heizbetrieb erfolgt gemäß BT25. Die Zählung der Gradminuten für den Kühlbetrieb erfolgt gemäß BT64.



Die Wärmepumpe sollte über eine Kälteisolierung verfügen und im periodischen Betrieb arbeiten.

ē

Anschluss eines z sätz ichen Klimatisierungssystems

Die Anlage kann um zusätzliche Heiz-/Kältekreise erweitert werden. Hierfür ist eine zusätzliche Zubehörplatine erforderlich. Nachdem Sie die EP Split-Karte, können Sie über das Regelgerät einen zusätzlichen Heiz-/Kältekreis aktivieren.



Zusätzliches Zubehör und die jeweiligen Anschlussmöglichkeiten und -methoden werden in den Anleitungen für EP Split beschrieben.

Warmwasser - Zirkulationsanschluß

WICHTIG

Für den elektrischen Anschluss der Zirkulationspumpe ist das optionale Zubehör EP Split erforderlich. Ist es nicht notwendig die Zirkulationspumpe am Regler der Wärmepumpe anzubinden, so kann auch eine Pumpe mit Zeitschaltuhr verwendet werden.

Die Inneneinheit HT 6Split/HT 12Split bietet die Möglichkeit, eine Zirkulationsleitung anzuschließen. Der Zirkulationsstutzen (XL5) befindet sich oben im Warmwasserspeicher.



Um die Warmwasser Zirkulation zu verbinden, ist es notwendig:

1. die XL5-Blende von der Oberseite des Gehäuses zu entfernen.



2. Frontpaneel entfernen und Schaltkasten nach rechts klappen, um Zugang zu den Hydraulikanschlüssen zu erhalten.



3. Die Endkappe des Zirkulationsstutzen (XL5) ist zu entfernen.



- 4. Bogen (Abb. unten) mit Blick auf hinteres Gehäuse an Zirkulationsleitung (XL 5) installieren.
- Das Rohr an den Bogen anschließen, wobei es an der Stelle (XL5) der Endkappe installiert wird. Die Abmessungen des Rohrs – siehe Abb. unten.
- 6. Ausserhalb des HT 6Split / HT 12Split ist die Zirkulationspumpe zu installieren.



Elektrischer Anschluss der Zirkulationspumpe

Die Brauchwasserumwälzpumpe kann auf zweierlei Weise angeschlossen werden:

 an Platine AA3:X7 via Anschlussklemme AA3-X7:-NO (230V), und N,PE via An<u>schl</u>ussklemme X1.



Die Warmwasser Zirkulation sollte an die Erweiterungskarte von AA5 (**HT 6Split / HT 12Split NICHT EINGEHALTEN**) an der Leiste von AA5-X9:8 (230V), AA5-X9:7 (N).und X1:PE angeschlossen werden



5 Außeneinheit von LSplit

Transport und Lagerung

Die Wärmepumpe von LSplit muss aufrecht stehend transportiert und gelagert werden.



WICHTIG

Sicherstellen, dass die Wärmepumpe beim Transport nicht umfallen kann.

Montage

- Stellen Sie LSplit im Außenbereich auf eine feste, waagerechte Unterlage mit ausreichender Tragfähigkeit, vorzugsweise ein Betonfundament. Punktfundamente aus Beton sollten auf Schotter oder Kies ruhen.
- Das Betonfundament oder die Punktfundamente aus Beton sind so zu positionieren, dass sich die Verdampferunterkante auf einer Höhe mit der durchschnittlichen lokalen Schneehöhe befindet. Die Mindesthöhe beträgt jedoch 300 mm.
- LSplit sollte nicht an hellhörigen Wänden, z.B. zu Schlafzimmern, aufgestellt werden.
- Achten Sie ebenfalls darauf, dass durch die Positionierung der Wärmepumpe keine Beeinträchtigungen für Ihre Nachbarn entstehen.
- LSplit muss stets so aufgestellt werden, dass keine Außenluft um die Einheit zirkulieren kann. Andernfalls werden Leistung und Wirkungsgrad beeinträchtigt.
- Der Verdampfer muss evtl. gegen direkten Windeinfluss geschützt werden, da dieser die Enteisungsfunktion beeinträchtigt. Platzieren Sie LSplit so zum Verdampfer, dass die Einheit windgeschützt ist.
- Bei der Enteisung können große Mengen von Kondens- und Schmelzwasser auftreten. Kondenswasser ist in eine Regenwassergrube o. s. ä. abzuleiten (siehe Seite 15).
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass an der Wärmepumpe keine Kratzer entstehen.



Stellen Sie LSplit nicht direkt auf dem Rasen oder anderen instabilen Unterlagen auf.



Wenn eine Gefahr für vom Dach herabfallende Schneemassen besteht, muss ein Schutzdach o.s.ä. über Wärmepumpe, Rohren und Kabeln errichtet werden.

Heben von der straße z m Aufstellungsort

Wenn es der Untergrund zulässt, empfiehlt sich der Einsatz einer Sackkarre, um LSplit zum Aufstellungsort zu transportieren.



Wenn LSplit auf einer weichen Unterlage transportiert werden muss, z.B. über eine Rasenfläche, empfehlen wir die Nutzung eines Kranwagens, der die Einheit an den Aufstellungsort heben kann. Beim Anheben von LSplit per Kran muss die Verpackung am Produkt verbleiben und die Last ist per Ausleger zu verteilen, siehe Abbildung oben.

Kann kein Kranwagen eingesetzt werden, lässt sic LSplit mit einer verlängerten Sackkarre transportieren. LSplit ist auf der mit "heavy side" gekennzeichneten Seite anzuheben. Zum Aufstellen von LSplit werden zwei Personen benötigt.

Heben von der palette **z** m Endgültigen aufstellungsort

Vor dem Heben sind die Verpackung und die Lastsicherung an der Palette zu entfernen.

Legen Sie Hebegurte um jeden Maschinenfuß. Für den Hebevorgang von der Palette auf das Fundament werden vier Personen benötigt, einer für jeden Hebegurt.

Die Einheit darf ausschließlich an den Maschinenfüßen angehoben werden.

Entsorgung

Bei der Entsorgung ist das Produkt in umgekehrter Reihenfolge abzutransportieren. Heben Sie am Bodenblech statt an der Palette an!

Kondenswasserablauf

Kondenswasser fließt auf dem Boden unter LSplit ab. Um Schäden am Gebäude und an der Wärmepumpe zu vermeiden, sollte das Kondenswasser gesammelt und abgeleitet werden. Um Schäden am Gebäude und an der Wärmepumpe zu vermeiden, sollte das Kondensat gesammelt und ordnungsgemäß abgeleitet werden.

WICHTIG

 Für die Wärmepumpenfunktion ist es wichtig, dass die Kondenswasserableitung korrekt erfolgt und dass der Auslass des Kondenswasserschlauchs so positioniert ist, dass das Gebäude nicht beschädigt werden kann.

WICHTIG

Elektrische Installation und Leitungsverlegung müssen unter Aufsicht eines ausgebildeten Elektroinstallateurs erfolgen.

WICHTIG

Es dürfen keine selbstregelnden Heizkabel angeschlossen werden.

- Das Kondenswasser (max. 50 I / Tag) ist über ein Rohr zu einem geeigneten Abfluss abzuleiten, wobei im Außenbereich eine möglichst kurze Strecke empfohlen wird.
- Der Rohrabschnitt, der nicht frostfrei verlegt ist, muss per Heizkabel erwärmt werden, um eine Frostgefahr auszuschließen.
- Verlegen Sie das Rohr mit einem Gefälle von LSplit.
- Der Auslass des Kondenswasserrohrs muss in frostfreier Tiefe bzw. im Innenbereich liegen. (Es gelten die lokalen Bestimmungen und Vorschriften.)
- Verwenden Sie einen Siphon bei Installationen, bei denen im Kondenswasserrohr eine Luftzirkulation auftreten kann.
- Die Isolierung muss an der Unterseite der Kondensatauffangwanne dicht abschließen.

Empfohlene Alternativen z r Ableitung von Kondenswasser

Auslass im Innenbereich



Das Kondenswasser wird (je nach lokalen Bestimmungen und Vorschriften) zum Abfluss im Innenbereich geleitet.

Verlegen Sie das Rohr mit einem Gefälle von der Luft-/Wasserwärmepumpe.

Der Kondenswasserschlauch muss über einen Siphon verfügen, der eine Luftzirkulation und damit eine Geruchsbildung im Schlauch unterbindet.



Wenn das Haus über einen Keller verfügt, ist die Kiesverfüllung so zu platzieren, dass das Kondenswasser keine Gebäudeschäden verursacht. Andernfalls kann die Kiesverfüllung direkt unter der Wärmepumpe aufgestellt werden.

Der Auslass des Kondenswasserschlauchs muss in frostfreier Tiefe liegen.

Fallrohrauslass



- Der Auslass des Kondenswasserschlauchs muss in frostfreier Tiefe liegen.
- Verlegen Sie das Rohr mit einem Gefälle von der Luft/Wasserwärmepumpe.
- Der Kondenswasserschlauch muss über einen Siphon verfügen, der eine Luftzirkulation und damit eine Geruchsbildung im Schlauch unterbindet.
- Die Installationslänge lässt sich mithilfe der Siphongröße anpassen.

WARNUNG

Wird keine der empfohlenen Alternativen genutzt, muss anderweitig für eine ausreichende Kondenswasserableitung gesorgt werden.

Abmessungen

L 6Split



L 8Split



L 12Split







Rechts





Montagestelle

Der empfohlene Abstand zwischen LSplit und der Gebäudewand sollte mindestens 15 cm betragen. Lassen Sie mindestens 100 cm Freiraum über LSplit. An der Vorderseite sollten Sie jedoch 100 cm für eine spätere Wartung einplanen.



Wartung einplanen.

Schalldruckpegel

LSplit wird in der Regel an der Wand eines Gebäudes montiert, was zu einer direkten Schallausbreitung führt und was zu beachten ist. Daher sollten Sie immer versuchen, einen Standort am Rande zu fin-



den, in der für Ihre Nachbarn kein Problem darstellt. Der Schalldruckpegel kann durch Wände, Ziegel, Bodenniveauunterschiede, usw. beeinflusst werden, weshalb die angegebenen Werte nur als Vorschläge betrachtet werden sollten.

Um den Geräuschpegel zu reduzieren, vermeiden Sie es, den Luftauslass an Stellen zu lenken, die besonders empfindlich auf übermäßige Schallpegel reagieren. Eine Maßnahme, die beispielsweise ergriffen werden kann, ist die Herstellung von Schallschutzwänden, damit der Lärm weniger problematisch ist. Die Schallausbreitung wird beeinflusst durch Phänomene wie: Richtungsabhängigkeit der Quelle, Absorption durch die Atmosphäre, Bodeneinfluss, Reflexion von der Oberfläche, Schirmung durch Hindernisse.

Lärm		L 6Split	L 8Split	L 12Split
Schalldruckpegel nach EN12102 bei 7/35°C (Nennwert)*	L _w (A)	51	55	58
Schalldruckpegel in 2 m Abstand (Nennwert)*	dB(A)	37	41	44

* Freier Raum

6 Elektrischer Anschlüsse

Allgemeine Informationen

Alle elektrischen Bauteile, mit Ausnahme des Außentemperatursensors, des Raumsensors und der Stromzähler, sind werkseitig angeschlossen.

- Trennen Sie die Inneneinheit elektrisch vom Netz bevor Sie Tests an der Isolierung des elektrischen Systems im Gebäude vornehmen.
- Wenn das Gebäude mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgerüstet ist, muss der HT 6Split / HT 12Split mit einem separaten FI Schutzschalter ausgestattet werden.
- Der Anschlussplan der Inneneinheit befindet sich im Abschnitt "Elektrischer Anschlussplan".
- Verlegen Sie keine Kommunikations- und Signalkabel zu externen Kontakten in der N\u00e4he von Hochspannungsleitungen.
- Der Mindestquerschnitt der Kommunikationsund Signalleitungen f
 ür externe Kontakte muss 0,5 mm² bei einer L
 änge von bis zu 50 m betragen, z.B. EKKX oder LiYY oder
 ähnlich.
- Das Versorgungskabel muss entsprechend den geltenden Normen dimensioniert sein.
- Verwenden Sie f
 ür die Kabelf
 ührung bei HT 6Split / HT 12Split die Kabel
 überg
 änge von UB1 (siehe Abbildung). In UB1 werden die Kabel durch das gesamte Innenger
 ät von der R
 ückseite nach vorne gef
 ührt.

WICHTIG

Den Schalter (SF1) am Steuergerät erst dann auf"I" oder "∆" " " stellen, wenn die Heizkreise mit Heizmedium gefüllt und das Heizsystem entlüftet ist. Andernfalls können Temperaturbegrenzer, Thermostat und Durchlauferhitzer beschädigt werden.

WICHTIG

Vor Wartungsarbeiten ist die Stromversorgung über einen automatischen Trennschalter zu trennen. Das elektrische Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften von einer Person mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden.

WICHTIG

Wenn SF1 auf " Δ " eingestellt ist - HT 6Split / HT 12Split schaltet das Ventil von QN10 auf Zentralheizung um und die Heizung erfolgt nach dem Thermostat BT30. Warmwasser wird während des Betriebs am " Δ " nicht erwärmt.



LEGENDE

X0	Spannungsklemmleiste von 400V~ / 230V~
X1	Spannungsklemmleiste von 230V~
X2	Spannungsklemmleiste von 230V~
X10	Spannungsklemmleiste von 230V~
FA1	Leistungschutzschalter (an Innengerät)
K1A-K3A	Schütze des Tauchsieders
BT30	Thermostat, Stand-by-Modus
AA3	Sensorkarte
AA23	Kommunikationskarte
AA7	Relaiskarte
FA2	Leistungschutzschalter (L Split)
FD1	Thermoschalter
UB1	Kabelübergang
UB2	Kabelübergang
K2	Alarmsystem
AA2	Hauptkarte
AA2:X15	Niederspannungsklemmleiste
AA2:X4	Niederspannungsklemmleiste
AA8	Anodenkarte aus Titan
AA27	Relaiskarte

Temperaturbegrenzer

Der Thermoschalter (FD1) unterbricht die Stromversorgung des Elektroheizstabs, wenn die Temperatur auf ca. 98°C ansteigt oder unter -8°C fällt. Dieser kann manuell zurückgesetzt werden.

WICHTIG

Wenn eine Thermosicherung ausgelöst wird, melden Sie diese an eine autorisierte Servicestelle, um die mögliche Ursache zu beheben.

Zurücksetz ng

Der Temperaturbegrenzer (FD1) ist hinter der Frontabdeckung zugänglich. Der Temperaturbegrenzer wird durch kräftiges Drücken der Taste (FD1-SF2) mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers zurückgesetzt. Drücken Sie die Taste mit max. 15 N (ca. 1,5 kg).



Kabelklemmen

Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um die Kabel in den Klemmen des Innengerätes zu lösen/verriegeln.



Anschlüsse

WICHTIG

Um Störungen zu vermeiden, verlegen Sie keine ungeschirmten Kommunikations- und bzw. oder Signalkabel zu externen Kontakten in Abständen von weniger als 20 cm zu Hochspannungsleitungen.

WICHTIG

Die elektrische Installation, an die das Gerät angeschlossen wird, sollte gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.

400V Stromanschluss

Der Stromanschluss wird über den Eingang auf der Rückseite des Geräts mit Klemme (X0) verbunden. Das Kabel sollte gemäß den geltenden Normen dimensioniert sein.

Der 400-V-Anschluss ermöglicht eine maximale Leistung von 9 kW an der zusätzlichen Heizung. Der Anschluss sollte gemäß dem in der Bedienungsanleitung verwendetem Anschlussplan erfolgen.

Anschlussplan der 400-V-Stromversorgung



Entfernen Sie die Brücke für die Doppeltarifkontrolle.

WICHTIG

Ē

Wenn eine 400-V-Verbindung verwendet wird, beträgt die maximale Leistung des in der HT Split-Einheit verwendeten Elektromoduls 9 kW.

WICHTIG

Bei einer Stromversorgung mit zwei Tarifen ist es ratsam, ein neutrales Kabel vom Stromversorgungskreis (Energiezähler) anzuschließen.

230V Stromanschluss

Der Stromanschluss wird über den Eingang auf der Rückseite des Geräts mit Klemme (X0) verbunden. Das Kabel sollte gemäß den geltenden Normen dimensioniert sein.

Der 230-V-Anschluss ermöglicht eine maximale Leistung von 4,5 kW an der zusätzlichen Heizung. Der Anschluss sollte gemäß dem in der Bedienungsanleitung verwendeten Anschlussplan erfolgen.

Anschlussplan der 230-V-Stromversorgung





Entfernen Sie die Brücke für die Doppeltarifkontrolle.

WICHTIG

Bei Verwendung eines 230-V-Anschlusses beträgt die maximale Leistung des in HT Split verwendeten Elektromoduls 4,5 kW.

WICHTIG

Bei einer Stromversorgung mit zwei Tarifen ist es ratsam, das Neutralleiterkabel vom Stromversorgungskreis (Messgerät) anzuschließen - insbesondere bei Anschluss an 230 V.

WICHTIG

Es ist verboten, Brücken an der Kreuzung der Linien L2 und L3 zu montieren. Andernfalls können das Gerät und das elektrische System beschädigt werden.

Alpha Innotec haftet nicht für Schäden, die durch Nichteinhaltung der vorstehenden Bestimmungen entstehen.

Leistungsschuts chalter

Die automatische Heizungssteuerung, die Umwälzpumpe und deren Verkabelung in HT 6Split / HT 12Split sind intern durch einen Leitungsschutzschalter (FA1) geschützt. Das Aussengerät L Split und die Peripheriegeräte sind mit Leistungsschlalter FA2 intern im HT Split abgesichert.





Verbindung v ischen HT 6Split / HT 12Split und LSplit

Der die Geräte verbindende Leiter muss an die Stromversorgungsklemme (TB) am Aussengerät und die Klemme (X10) am HT 6Split / HT 12Split angeschlossen werden.

WICHTIG

Die Ausseneinheit L....Split muss vor dem Anschluss der Geräte mit einem Kabel geerdet werden. Die Verkabelung ist so zu befestigen, dass die Klemmleiste nicht unter Zuspannung steht. Die Klemme ist ohne Isolierung 8 mm lang.

LSplit

Schließen Sie die Phase (braun), den Neutralleiter (blau), die Kommunikationsleitung (schwarz und grau) und die Schutzleitung (gelb-grün) wie in der Abbildung dargestellt an:



Anschlussmöglichkeiten

Anschluss eines externen Temperatursensors

Verbinden Sie den Außentemperatursensor (in dem Gerät enthalten) mit dem HT 6Split / HT 12Split aufder Leiste von AA3-X6:1 und AA3-X6:2.



Wenn viele Stromverbraucher im Gebäude angeschlossen sind und gleichzeitig die elektrische Zusatzheizung in Betrieb ist, können unter Umständen die Gebäudehauptsicherungen auslösen. Steuermodul verfügt über einen integrierten Leistungswächter. Dieser regelt die Leistungsstufen für die elektrische Zusatzheizung, indem der Strom bei Überlastung einer Phase stufenweise abgeschaltet wird. Eine Wiedereinschaltung erfolgt, wenn sich der sonstige Stromverbrauch verringert.

Stromwandler anschließen

Zur Strommessung ist ein Stromwandler (BE1-BE3) an jeder Eingangsphase im Schaltkasten zu montieren. Diese Arbeit wird vorzugsweise im Schaltkasten ausgeführt. Verbinden Sie die Stromwandler mit einem gekapselten Mehrfachleiter in direkter Nähe des Schaltkastens. Nutzen Sie einen Mehrfachleiter mit einem Mindestquerschnitt von 0,5 mm², der vom Gehäuse bis zu Steuermodul verläuft. Verbinden Sie das Kabel mit der Eingangsplatine (AA3) an Anschlussklemme X4:1-4, wobei X4:1 als gemeinsame Anschlussklemme für die drei Stromwandler dient. Der Wert für die Sicherungsgröße wird so in Menü 5.1.12 eingestellt, dass er mit der Größe der Hauptsicherung für das Gebäude übereinstimmt. Hier kann auch das Umwandlungsverhältnis des Stromwandlers eingestellt werden. Die Stromwandler im Lieferumfang besitzen ein Umwandlungsverhältnis von 300. Werden sie verwendet, darf der Eingangsstrom nicht über 50 A liegen.



Wenn die installierte Wärmepumpe frequenzgesteuert arbeitet, wird ihre Leistung begrenzt, nachdem alle Leistungsstufen deaktiviert wurden.

Einstellungen

Zusate rhite r - Leistung Maximal

Der Durchlauferhitzer hat eine maximale Leistung von 9 kW (3 Phasen). Die Leistung des Durchlauferhitzers ist in 3 Stufen unterteilt. Mögliche Betriebsformen sind: 3, 6 und 9 kW. Die maximale Leistungsstufe des Durchlauferhitzers wird im Menü 5.1.12 eingestellt.

Notbetrieb

Wenn sich der Regler im Notbetrieb befindet (SF1 ist auf \triangle), sind nur die am häufigsten benötigten Funktionen aktiv.

- Warmwasser wird nicht erwärmt.
- Konstante Temperatur in der Vorlaufleitung, siehe Kapitel Notbetrieb der Thermostat für weitere Informationen.

WiCHTIG

Während des Notbetriebs ist keine Trinkwassererwärmung möglich.

Notbetriebsthermostat

Im Notbetrieb wird die Vorlauftemperatur über den Thermostat (BT30) eingestellt. Die Temperatur muss entsprechend den Anforderungen der Heizkreise eingestellt werden.

Der Einstellbereich beträgt 6 - 67°C.Bitte beachten Sie jedoch, dass bei Fußbodenheizung der Sollwert min. 20°C sein sollte, max. 35-45°C, um die Heizkreise vor zu hohen Vorlauftemperaturen zu schützen.



Die maximal verfügbare Leistung der Heizung im Notbetrieb beträgt 3kW.

WICHTIG

 Die Temperatur am Thermostat muss entsprechend den Installationsanforderungen eingestellt werden.
 Eine zu hohe Temperatur kann die Isolierung beschädigen.

7 Inbetriebnahme und Einstellung

Vorbereitungen

- 1. Überprüfen Sie, ob sich der Schalter im Steuermodul in der Position " 也" befindet.
- Stellen Sie sicher, dass das alle Entlüftungsventile vollständig geschlossen sind und der Temperaturbegrenzer (FD 1) nicht aktiviert wurde.
- Die kompatiblen Luft-Wasser-Wärmepumpen von Alpha Innotec sind unter Abschnitt Anschlussoptionen aufgeführt.

Befüllen und Entlüften

Befüllen des Warmwasserspeichers bei HT 6Split / HT 12Split

- 1. Öffnen Sie das Warmwasserzapfventil im Gebäude.
- Öffnen Sie das Kaltwasser-Absperrventil. Das Ventil sollte während dieses Vorgangs vollständig geöffnet sein.
- Wenn nur noch Wasser aus dem Zapfventil austritt ist der Warmwasserspeicher voll, und das Zapfventil kann geschlossen werden.

Be- und Entlüften des Heis ystems und des HT 6Split / HT 12Split

- 1. Öffnen Sie das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizsystems.
- 2. Bringen Sie alle Absperrventile in die Position, die einen Durchfluss in allen Kreisläufen ermöglicht.
- Öffnen sie das Ventil zum Befüllen der Heizungsanlage, und füllen Sie das Heizmedium ein.
- 4. Schließen Sie die Entlüftungsventile, wenn das Heizmedium blasenfrei austritt.
- Überprüfen Sie das den Druckanstieg anzeigende Manometer. Befüllen Sie das System bis zu einem Druck von 2 bar, und schließen Sie dann das Befüllventil.
- Starten Sie zeitweise die Umwälzpumpe des Heizsystems, während Sie die Entlüftungsventile im Heizsystem öffnen.
- Öffnen Sie das Sicherheitsventil, bis der Druck am Manometer auf ca. 1 bar des normalen Arbeitsbereichs abfällt (Sicherheitsgruppe enthalten).
- Wenn während des Entlüftungsvorgangs der Druck auf weniger als 1 bar abfällt, füllen Sie Heizungswasser nach.



Entleerung des Heis ystems

Schließen Sie den Schlauch an ein externes Entleerungsventil der Anlage an und öffnen Sie das Entleerungsventil zum Entleeren des Heizsystems.

Umwälp umpe

Pumpendreha hl

Die Umwälzpumpe des HT 6Split / HT 12Split ist frequenzgeregelt und regelt sich automatisch nach dem Wärmebedarf.



Verfügbarer Druck, Umwälzpumpe.



Nachträgliche Einstellung, Entlüftung

Das Heizsystem muss mit geeigneten Entlüftungselementen ausgestattet sein (z. B. automatische Entlüfter), die es ermöglichen, Luft / Gas aus dem Heizsystem zu entfernen und das System gegen der Luftblasen in der Anlage schützen. Die Wärmepumpe muss beim Entlüften ausgeschaltet werden.

Inbetriebnahme

Um die Wärmepumpe zu starten, muss folgendes beachtet werden:

- 1. Bevor Sie die Wärmepumpe einschalten, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Den Anweisungen des Start-up Assistenten folgen oder starten Sie Start-up Assistent im Menü 5.7.

Start-up Assistent

WICHTIG

Befüllen und entlüften Sie das Heizsystem mit Wasser, bevor Sie den Schalter in die Position "I" stellen.

- 1. Stellen Sie den Schalter (SF1) am Regler auf "I".
- 2. Folgen Sie den Anweisungen des Start-up Assistenten auf dem Display. Wenn der Start-up Assistent nach dem Start des Regler nicht gestartet wird, starten Sie ihn manuell in Menü 5.7.

HINWEIS

Detaillierte Informationen über die Systemsteuerung (Bedienung, Menü, etc.) finden Sie auf Seite 38.

Inbetriebnahme

Der Start-up Assistent wird beim ersten Start der Installation aktiviert. Der Assistent führt Sie durch die wichtigsten Menüpunkte und hilft Ihnen, die Grundeinstellungen der Installation zu konfigurieren.

Der Start-up Assistent kann später im Menü 5.7 gestartet werden.

_S WARNUNG

Solange der Start-up Assistent aktiviert ist, startet keine Funktion im Regler.

Der Assistent wird bei jedem Start des Regler aktiviert, bis er auf der letzten Seite ausgeschaltet wird.

WARNUNG

Wenn das System bei niedrigen Außenlufttemperaturen und einer niedrigen Temperatur des Heizungsmediums in der Zentralheizung in Betrieb genommen wird, muss die Zentralheizung zunächst mithilfe der Zusatzheizung auf rund 20 °C erwärmt werden.

Bedienung des Start up Assitenten



C. Option/Einstellung

A. Seite

Hier können Sie die Menüebene des Assistenten für die Inbetriebnahme überprüfen. Die Seiten des Assistenten für Inbetriebnahme ändern sich wie folgt:

- Drehen Sie den Drehknopf, bis einer der Pfeile in der linken oberen Ecke (neben der Seitenzahl) markiert ist.
- 2. Drücken Sie dann die OK-Taste, um zur nächsten Seite des Start-up Assistenten zu gelangen.

B. Menüname und -nummer

Informationen über die Menüseite der Steuerung, auf die sich der Assistent für Inbetriebnahme bezieht. Die Zahlen in Klammern geben die Menünummer in der Steuerung an.

Weitere Informationen zu einem Menü finden Sie im Menü Hilfe oder in der Betriebsanleitung des Reglers.

C. Option / Einstellung

Hier geben Sie die Systemeinstellungen ein.

D. Hilfemenü



Viele Menüs enthalten ein Symbol, das auf die Verfügbarkeit einer zusätzlichen Hilfe hinweist.

Um den Hilfetext anzuzeigen:

- 1. Markieren Sie das Hilfesymbol per Wählrad.
- 2. Drücken Sie die OK-Taste.

Der Hilfetext umfasst meist mehrere Seiten, die mithilfe des Wählrads durchblättert werden können.

Inbetriebnahme ohne Wärmepumpe

Die Inneneinheit kann ohne Wärmepumpe betrieben werden; in dem Fall als reiner Elektroheizkessel, z. B. zur Erzeugung von Wärme und Brauchwasser vor der Installation der Wärmepumpe.

Öffnen Sie Menü 5.2 – Systemeinst. und deaktivieren Sie die Wärmepumpe.

WICHTIG

Wählen Sie den Auto- oder Handbetrieb, wenn das Innengerät mit einer Wärmepumpe wiederverwendet werden soll.

8 Steuerung - Einführung

Display



A Display

Auf dem Display werden Anweisungen, Einstellungen und Betriebsinformationen angezeigt. Sie können ganz einfach zwischen verschiedenen Menüs und Optionen wechseln, um die Temperatur einzustellen und die gewünschten Informationen zu erhalten.

R Statuslampe

Die Statusleuchte zeigt den Status des Steuermoduls an. Kontrolle:

- leuchtet im Normalbetrieb grün;
- leuchtet gelb im Notbetrieb;
- leuchtet rot, wenn ein Alarm aufgetreten ist.

C OK-Taste

Die OK-Taste wird verwendet, um:

- Untermenü/Option/Werteauswahl
- Sollwerte zu bestätigen; Seite(n) im Start-up Assistent auswählen.

D Zurück-Taste

Die Zurück-Taste wird verwendet, um:

- zum vorherigen Menü zurückzukehren;
- nicht genehmigte Einstellungen zu ändern.

F Wählrad

Wählrad zur Einstellung kann im und gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Sie können mit dem Wählrad:

- durch die Menüs und Optionen scrollen;
- Seiten in mehrseitigen Anweisungen (z.B. Hilfetext und Serviceinformationen) wechseln.

Schalter (SF1)

Der Schalter bietet drei Positionen:

- Ein (I)
- Standby (U)
- Notbetrieb (∆)

Verwenden Sie den Notbetrieb nur bei einer Fehlfunktion des Steuergerätes. In diesem Modus schaltet sich der Verdichter in der Wärmepumpe aus und der Elektroheizstab wird gestartet. Die Anzeige des Steuergerätes ist gedimmt und die Statusleuchte leuchtet gelb.

G USB-Anschluss

Der USB-Anschluss befindet sich unter dem Typenschild aus Kunststoff.

Der USB-Anschluss wird zum Aktualisieren der Software verwendet.

Menüsystem



Menü 1 – RAUMKLIMA

Einstellung und Zeitsteuerung der Raumtemperatur. Siehe Informationen im Hilfemenü oder Benutzerhandbuch Unterabschnitt "MENÜ 1".

Menü 2 – BRAUCHWASSER

Einstellung und Zeitsteuerung der Brauchwasserbereitung. Siehe Informationen im Hilfemenü oder Benutzerhandbuch Unterabschnitt "MENÜ 2".

Menü 3 – INFO

Anzeige der Temperatur und anderer Betriebsinformationen sowie Zugriff auf das Alarmprotokoll. Siehe Informationen im Hilfemenü oder Benutzerhandbuch Unterabschnitt "MENÜ 3".

Menü 4 – MEINE ANLAGE

Einstellung von Uhrzeit, Datum, Sprache, Display, Betriebsmodus usw. Siehe Informationen im Hilfemenü oder Benutzerhandbuch Unterabschnitt "MENÜ 4".

Menü 5 – SERVICE

Erweiterte Einstellungen. Diese Einstellungen können nicht vom Endbenutzer aufgerufen werden. Um das Menü aufzurufen, halten Sie im Startmenü die Zurück-Taste 7 s lang gedrückt. Siehe Informationen im Benutzerhandbuch Unterabschnitt "MENÜ 5".

Symbole auf dem Display

Während des Betriebs können die folgenden Symbole auf der Anzeige erscheinen:

Symbol	Beschreibung
200	Dieses Symbol erscheint neben einem Hinweisschild, wenn Menü 3.1 Informationen enthält, auf die zu achten ist.
	Diese beiden Symbole zeigen an, ob der Verdichter im Außenmodul oder der Zusatzerhitzer in dem Gerät durch die Steuerung blockiert wird. Sie können z.B. abhängig von der im Menü 4.2 gewählten Betriebsart, wenn das Menü 4.9.5 auf Sperrung programmiert ist oder wenn ein Alarm auftritt, gesperrt werden.
	Verdichterverriegelung
	Verriegelung von Elementen des Heizsystems
	Dieses Symbol erscheint, wenn Sie den periodischen Überhit- zungs- oder Luxusmodus für Warmwasser starten.
	Dieses Symbol zeigt an, ob "Ur- laubsplan" ist in 4.7 aktiv.
	Dieses Symbol zeigt an, ob der Regler mit kommuniziert.
24	Dieses Symbol zeigt die aktuel- le Ventilatorgeschwindigkeit an, wenn die Ventilatorgeschwindig- keit gegenüber der normalen Ein- stellung geändert wurde. Optionale Ausrüstung erforder- lich.
	Dieses Symbol zeigt an, ob das Photovoltaik-Heizsystem aktiv ist. Optionale Ausrüstung von PV Split erforderlich.
	Dieses Symbol zeigt an, ob die Beckenheizung aktiv ist. Optionale Ausrüstung von IPP Split ist erforderlich.
AN AN AN	Dieses Symbol zeigt an, ob die Kühlung aktiv ist.

Betriebsleistung

Um den Kursor zu bewegen, drehen Sie den Wählrad nach links oder rechts. Das ausgewählte Element ist weiß und/oder hat eine hervorgehobene Registerkarte.

Menüauswahl

Um durch das Menüsystem zu navigieren, wählen Sie ein Hauptmenü durch Markieren aus und drücken auf die OK-Taste. Daraufhin wird ein neues Fenster mit Untermenüs geöffnet.

Wählen Sie eines der Untermenüs durch Markieren aus und drücken Sie die OK-Taste.

Auswahl an Optionen



Die aktuell ausgewählte Option im Optionsmenü ist mit einem grünen Häkchen markiert. Um eine andere Option auszuwählen:

- 1. Wählen Sie die gewünschte Option aus. Eine der Optionen ist vorselektiert (weiß).
- Drücken Sie die OK-Taste, um die ausgewählte Option zu bestätigen. Ein grünes Häkchen erscheint neben der ausgewählten Option.

Werteinstellungen



Änderbare Werte

Zum Einstellen des Wertes:

- 1. Wählen Sie den Wert, den Sie mit dem O1 Drehknopf einstellen möchten.
- Drücken Sie die OK-Taste. Der Hintergrund der Werte wird grün, d.h. der Einstellmodus wird aktiviert.
- 3. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um den Wert zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern.
- 4. Um den eingestellten Wert zu bestätigen, drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie die Zurück-Taste, um den ursprünglichen Wert zu ändern und wiederherzustellen.



In einigen Menüs, in denen eine Texteingabe erforderlich sein kann, gibt es eine virtuelle Tastatur.



Je nach Menü können Sie auf verschiedene Zeichensätze zugreifen, die mit dem Knebelgriff eingestellt werden. Um die Zeichentabelle zu ändern, drücken Sie die Zurück-Taste. Wenn die Menüdaten nur einen Zeichensatz enthalten, wird die Tastatur automatisch angezeigt. Wenn Sie mit dem Schreiben fertig sind, wählen Sie "OK" und drücken Sie die OK-Taste.

Scrollen durch die Fenster

Das Menü kann mehrere Fenster enthalten. Drehen Sie den Drehknopf um er zu scrollen



Aktuelles Menüfenster Anzahl der Fenster im Menü

Wählen Sie die gewünschte(n) Seite(n) im Start-up Assistent aus.



Pfeile zum Bewegen im Fenster des Start-up Assistenten

- 1. Drehen Sie den Drehknopf, bis einer der Pfeile in der linken oberen Ecke (neben der Seitenzahl) markiert ist.
- 2. Drücken Sie dann die OK-Taste, um zum nächsten Schritt des Start-up Assistenten zu gelangen.

Hilfemenü



Viele Menüs enthalten ein Symbol, das auf die Verfügbarkeit zusätzlicher Hilfe hinweist.

Um den Hilfetext anzuzeigen:

- 1. Verwenden Sie den Drehknopf, um ein Hilfssymbol auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die OK-Taste.

Der Hilfetext enthält oft mehrere Fenster, die mit dem Drehknopf gescrollt werden können.


9 Steuerung

Menü 1 - RAUMKLIMA

1 – RAUMKLIMA	1.1 Temperatur	1.1.1 – Heizung	
		1.1.2 – Kühlung	
	1.2 – Ventilation ¹		
	1.3 – Zeitliche Steue- rung	1.3.1 – Heizung	
		1.3.2 – Kühlung	
		1.3.3 – Ventilation 1	
	1.9 – Erweitert	1.9.1 – Kurve	1.9.1.1 – Heizkurve
			1.9.1.2 – Kühlkurve
		1.9.2 – Externe Justierung	
		1.9.3 - Min. Vorlauftemp.	1.9.3.1 – Heizung
			1.9.3.2 – Kühlung
		1.9.4 – Raumfühlereinstel- lungen	
		1.9.5 – Kühleinstellungen	
		1.9.6 – Ventilatorrückstell- zeit ¹	
		1.9.7 – Eigene Kurve	1.9.7.1 – Heizung
			1.9.7.2 – Kühlung
		1.9.8 – Punktverschiebung	

¹ Zusatzausrüstung ist erforderlich.

Menü 2 - BRAUCHWASSER

2 – BRAUCHWASSER

2.1 – Vorüb. Luxus	
2.2 – Komfortmodus	
2.3 – Zeitliche Steuerung	
2.9 – Erweitert	2.9.1 – Periodische Erhöhung
	2.9.2 – BW-Zirk. ²

Menü 3 – INFO

3 – INFO	3.1 – Serviceinfo
	3.2 – Verdichterinfo
	3.3 – ZH-Info
	3.4 – Alarmprotokoll
	3.5 – Raumtemperaturprotokoll

² Zusatzausrüstung von EP Split ist erforderlich.

Menü 4 - MIN. ANLAGE

4 – MEINE ANLAGE	4.1 – Plusfunktionen	4.1.1 – Pool ³	
		4.1.2 – Pool 2 ³	
		4.1.3 – Internet	4.1.3.1 – Uplink
			4.1.3.8 - TCP/IP-Einstel-
			lungen
			4.1.3.9 – Proxyeinstellun-
			gen
		4.1.4 – SMS ⁴	
		4.1.5 – SG Ready	
		4.1.6 – Smart Price Adapt.	
		4.1.7 – Smart Home	
		4.1.8 – Smart Energy Sour- ce	4.1.8.1 – Einstellungen
			4.1.8.2 – Eingest. Preis
			4.1.8.3 – CO2 impact
			4.1.8.4 – Tarifperioden, Strom- preis
			4.1.8.6 – Tarifperiode, ext. MV- St.
			4.1.8.7 – Tarifper., ext. Stuf.
			4 1 8 8 – Tarifperioden
		4.1.10 – Solarstrom ⁵	
		-	
	4.2 – Betriebsmodus		
	4.3 – Meine Symbole		
	4.4 – Uhrzeit & Datum		
	4.6 – Sprache		
	4.7 – Urlaubseinstellung		
	4.9 – Erweitert	4.9.1 – Vorrangschaltung	
		4.9.2 – Automoduseinst.	
		4.9.3 – Gradminuteneinstel- lung	
		4.9.4 – Werks. Voreinst. Benutzer	
		4.9.5 – Schema Blockie-	
		rung	
		4.9.6 – Zeitplan SR-Modus	

³ Zusatzausrüstung von IPP Split ist erforderlich.
⁴ Zusatzausrüstung ist erforderlich.
⁵ Zusatzausrüstung von PV Split ist erforderlich.

Menü 5 - SERVICE

5 – SERVICE	5.1 – Betriebseinst.	5.1.1 – BW-Einst. ⁶		
		5.1.2 – Max. Vorlauftemp.		
		5.1.3 – Max. Diff. Vorl.temp.		
		5.1.4 – Alarmmaßnahmen		
		5.1.5 – Vent.g. Abluft ⁷		
		5.1.6 – Vent.g. Zuluft 7		
		5.1.12 – ZH		
		5.1.14 – Strömungseinst. Klimat.system		
		5.1.22 – Heat Pump Testing		
		5.1.23 – Verdichterkurve		
		5.1.25 – Zeit Filteralarm		
	5.2. – Systemeinst.	5.2.2 – Installierte Slaves		
		5.2.3 – Anschluss		
		5.2.4 – Zubehör		
	5.3. – Zubehöreinstellungen	5.3.2 – Mischv.gest. ZH		
		5.3.3 – Zusätzl. Klimatisierungssystem ⁸		
		5.3.4 – Solarwärme ⁹		
		5.3.6 – Stufengereg. ZH		
		5.3.8 – Brauchwasserkomfort 6		
		5.3.11 – Modbus ¹⁰	2 	
		5.3.12 – Ab-/Zuluftmodul 7	2	
		5.3.14 – F135 ¹¹		
		5.3.15 – GBM Kommunikationsmodul ¹²		
		5.3.16 – Feuchtigkeitsmesser ¹³		
		5.3.21 – VS-Messer/WM-Zähler ¹⁴		
	5.4 – Weiche Ein-/Ausgän- ge			
	5.5 – Werks. Voreinst. Ser- vice	-		
	5.6 – Zwangssteuerung	-		
	5.7 – Startassistent	-		
	5.8 – Schnellstart	-		
	5.9 – Bodentrocknung	-		
	5.10 – Änd.prot.	-		
	5.11 – Slave-Einstellungen	5.11.1 – EB101	5.11.1.1 – Wärr	mepumpe
			5.11.1.2 – (GP12)	Ladepumpe
		5.11.2 – EB102		
		5.11.3 – EB103		
		5.11.4 – EB104	1	
		5.11.5 – EB105		
		5.11.6 – EB106		
		5.11.7 – EB107		
		5.11.8 – EB108		
	5.12 – Land			
~ -		-		

⁶ Zusatzausrüstung EP Split ist erforderlich.
 ⁷ Zusatzausrüstung ist erforderlich.

⁸ Zusatzausrüstung ist erforderlich.
 Kapitel 9 | Steuerung

40

⁹ Zusatzausrüstung ist erforderlich.
¹⁰ Zusatzausrüstung Modbus Split ist erforderlich.
¹¹ Zusatzausrüstung ist erforderlich.
¹²Zusatzausrüstung ist erforderlich.
¹³ Zusatzausrüstung ist erforderlich.
¹⁴ Zusatzausrüstung ist erforderlich.

Startassistent

Beim erstmaligen Start des Regelgeräts von HT 6Split / HT 12Split wird der Startassistent automatisch aufgerufen Der Startassistent kann auch manuell über das Menü 5.7 aufgerufen werden. Die individuellen Einstellungen für die Werkseinstellungen des Startassistenten werden nachfolgend beschrieben.

1/16 Sprache

In diesem Menü legen Sie die Sprache des Regelgeräts fest.

Werkseinstellung: English



2/16 Informationen

In diesem Menü werden Informationen zum Startassistenten angezeigt.

3/16 Strömungseinst. Klimat.system

In diesem Menü können Sie die grundlegenden Einstellungen für das Klimatisierungssystem vornehmen. Für weitere Informationen wählen Sie "?". Werkseinstellung: Voreinstellungen Werkseinstellung: Heizkörper Werkseinstellung: -15,0 NAT °C

3/16 * STRÖM	JNGSEINST. KLIMA" 5.1.14 🍤
	ダ Heizkörper
Voreinst.—	O Fußbodenheizung
🔵 eigene Einst.	🔵 Heizk. + Fußb.hzg.
	-15.0 NAT ℃
	?

4/16 Zubehör

In diesem Menü können Sie zusätzlich angeschlossenes Zubehör aktivieren. Für weitere Informationen wählen Sie "?".





5/16 Raumfühlereinstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Raumfühler (Zubehör) aktivieren und ändern. Für weitere Informationen wählen Sie "?". Werkseinstellung: deaktiviert

5/16 > 'RAUMFÜHLEREINST	"Ellun 1.9 .4	99
Raumfühlerst. System 1	0	
		(
		?

6/16 Prüf. Außentemp.fühler

In diesem Menü können Sie die zulässigen Werte für externe Sensoren überprüfen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

7/16 ZH

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Zusatzheizung (integrierte Elektroheizpatrone) vornehmen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Werkseinstellung: ZH-Typ: stufengeregelt Position: vor QN10 Max. Stufe: 3 Binäre Schaltung: deaktiviert Sicherungsgröße: 16 A Umwandlungsverhältnis 300

WICHTIG

Bei einer Sicherungsgröße mit einem kleineren Wert (gilt für die Größe der Gebäudehauptsicherung) können Sie diesen Wert auf einen geringeren Wert als 16 A einstellen. Allerdings wird dadurch die Geräteleistung reduziert. Es ist der Anschluss von Stromwandlern erforderlich.

Der maximal einstellbare Wert ist 20 A.

7/16</th <th>ZH 5.1.12 👂</th>	ZH 5.1.12 👂
ZH-Typ stu	ıfengeregelt
Positionierung	vor QN10
max. Stufe	3
binäre Steigerung	0
Sicherungsgröße	[16] A
Umwandlungsverhältnis	300 ?

8/16 Installierte Slaves

In diesem Menü können Sie Slave-Geräte auswählen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Werkseinstellung:

Slave 1: aktiviert (EB101)

9/16 Datum und Uhre it

In diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Darüber hinaus können Sie das Format der Uhrzeit und die Zeitzone auswählen.

10/16 Min. Vorl.temp. Heiz

In diesem Menü können Sie die minimale Vorlauftemperatur des Klimatisierungssystems einstellen. Für weitere Informationen wählen Sie " \widehat{O} ".

Werkseinstellung: Klimatisierungssystem 1: 20 °C

11/16 Max. Vorl.temp Heiz

In diesem Menü können Sie die maximale Vorlauftemperatur des Klimatisierungssystems einstellen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Werkseinstellung:

Klimatisierungssystem 1: 55 °C

Folgende Einstellungen werden empfohlen:

- + 35 für Fußbodenheizungen,
- + 55 für Heizkörper.

12/16 Heik urve

In diesem Menü können Sie die Heizkurve für HT 6Split / HT 12Split einstellen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Werkseinstellung:



Ausführliche Informationen zu den Kurveneinstellungen finden Sie unter "Benutzereinstellungen".

Benute reinstellungen

13/16 Betriebsmodus

In diesem Menü können Sie den Betriebsmodus für HT 6Split / HT 12Split einstellen. Für weitere Informationen wählen Sie " \mathfrak{P}^{*} .



Es wird der Betriebsmodus "Auto" empfohlen. Diese Einstellung darf nur von ausgebildetem Fachpersonal geändert werden.

14/16 Alarmmaßnahmen

In diesem Menü können Sie Alarmmaßnahmen aktivieren. Für weitere Informationen wählen Sie "?". Werkseinstellung:

Raumtemp. reduzieren: deaktiviert BW-Stopp: deaktiviert



15/16 Erinnerung

Erinnerung an das Ausfüllen der Checkliste in Abschnitt 1 des Benutzerhandbuchs.

16/16 Startassistent

In diesem Menü können Sie festlegen, ob der Startassistent beim nächsten Systemstart erneut gestartet werden soll.

Menü 1 – Raumklima

Im Menü RAUMKLIMA nehmen Sie die Einstellungen für das Klimatisierungssystem vor. Es umfasst mehrere Untermenüs. Rechts neben den Menüs werden auf dem Display Statusinformationen für das jeweilige Menü angezeigt.



Menü 1.1 – Temperatur

In diesem Menü können Sie die Temperatur für das Klimatisierungssystem einstellen. In der Statusinformation werden die Sollwerte für das Klimatisierungssystem angezeigt.

Im Menü 1.1 wählen Sie zwischen Heizung oder Kühlung (sofern aktiviert) aus. Im nächsten Menü "Temperatur Heizung/Kühlung" stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

Auf dem Display werden die Sollwerte für das System angezeigt (Parallelverschiebung der Heizkurve). Um die Raumtemperatur anzuheben oder abzusenken, erhöhen bzw. verringern Sie den Wert auf dem Display.

Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Temperatureinstellung (ohne aktivierte Raumfühler): Einstellbereich: -10 bis +10 Werkseinstellung: 0



Menü 1.3 – Zeitliche Steuerung

In diesem Menü wird die zeitliche Steuerung der Raumtemperatur (Heizung/Kühlung/Ventilation) für jeden Wochentag festgelegt. Eine zeitliche Steuerung ist auch für einen längeren Zeitraum während einer wählbaren Periode (Urlaub) in Menü 4.7 möglich.

Wählen Sie in Menü 1.3 Heizung oder Kühlung (sofern aktiviert) aus und programmieren Sie anschließend das Anheben oder Absenken der Raumtempe-



ratur für maximal drei Zeiträume am Tag. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Werkseinstellung: Heizung: aus Kühlung (wenn aktiviert): aus

Aktiviert: Hier wird die zeitliche Steuerung für den ausgewählten Zeitraum aktiviert. Die eingestellten Zeiten werden beim Deaktivieren nicht verändert.

System: Wählen Sie hier das Klimatisierungssystem aus, für das die Zeitsteuerung gelten soll. Diese Option wird nur angezeigt, wenn es mehrere Klimatisierungssysteme gibt.

Tag: Wählen Sie hier den oder die Wochentage aus, an denen die Zeitsteuerung gelten soll. Um das Zeitprogramm für einen bestimmten Tag zu entfernen, wird die Zeit für den betreffenden Tag zurückgesetzt, indem eine identische Start- und Stoppzeit angegeben wird. Wenn die Zeile "Alle" ausgewählt ist, werden die Zeiten für alle Tage im Zeitraum angewendet.

Zeitperiode: Hier werden Start- und Stoppzeit für den gewählten Tag festgelegt.

Anpassung: Siehe entsprechendes Untermenü.

Konflikt: Wenn zwei Einstellungen einen Konflikt verursachen, wird dies über ein rotes Ausrufezeichen angezeigt.

Menü 1.9 – Erweitert



Dieses Menü ist für fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Es besitzt mehrere Untermenüs.

Menü 1.9.1 – Kurve

Im Kurvenmenü können Sie Heizung oder Kühlung auswählen. Im daraufhin angezeigten Menü (Heizkurve/Kühlkurve) kann die Heiz- bzw. Kühlkurve für das Gebäude eingesehen werden. Mittels Heizkurve werden unabhängig von der Außenlufttemperatur eine gleichmäßige Raumtemperatur und damit ein energieeffizienter Betrieb gewährleistet. Anhand dieser Heizkurven steuert das Regelgerät der Wärmepumpe die Temperatur des Heizungsmediums im System, die Vorlauftemperatur und somit die Raumtemperatur. Sie können die Kurve auswählen und ablesen, wie sich die Vorlauftemperatur bei verschiedenen Außenlufttemperaturen ändert. Die Nummer ganz rechts neben "System" zeigt an, für welches System die Heiz-/Kühlkurve ausgewählt wurde.

Der optimale Verlauf hängt ab von den Klimabedingungen in Ihrer Umgebung, ob das Haus Heizkörper oder eine Fußbodenheizung hat und wie gut die Wärmedämmung des Gebäudes ist.

Die Kurve wird bei der Installation des Klimatisierungssystems eingestellt und muss später eventuell nachreguliert werden. Danach muss die Kurve in der Regel nicht mehr geändert werden. Für weitere Informationen wählen Sie "?".



Werkseinstellung: Heizkurve: 7

WARNUNG

Bei Feinjustierungen der Raumtemperatur muss die Kurve nach oben oder unten verschoben werden. Dies erfolgt in Menü 1.1 – Temperatur.

WICHTIG

Bei einer Fußbodenheizung muss die max. Vorlauftemperatur normalerweise im Bereich 35–45 °C liegen.

Die Zahl am Ende der Kurve gibt Auskunft über den Kurvenverlauf. Die Zahl neben dem Thermometer gibt die Parallelverschiebung der Kurve an. Verwenden Sie das Wählrad, um einen neuen Wert einzustellen. Bestätigen Sie die neue Einstellung durch Drücken der OK-Taste.

Kurve 0 ist Ihre eigene Kurve, die in Menü 1.9.7 erstellt wird.

44

HINWEIS

Bevor Sie eine erneute Einstellung vornehmen, sollten mindestens 24 Stunden verstreichen, damit sich die Raumtemperatur stabilisieren kann.

Wenn es draußen kalt und die Raumtemperatur zu niedrig ist, erhöhen Sie den Kurvenverlauf um einen Schritt.

Wenn es draußen kalt und die Raumtemperatur zu hoch ist, verringern Sie den Kurvenverlauf um einen Schritt.

Wenn es draußen warm und die Raumtemperatur zu niedrig ist, erhöhen Sie die Parallelverschiebung der Kurve um einen Schritt.

Wenn es draußen warm und die Raumtemperatur zu hoch ist, verringern Sie die Parallelverschiebung der Kurve um einen Schritt.

Menü 1.9.2 – Externe Justierung

Durch Anbringen eines externen Anschlusses, z. B. Raumfühler oder Schaltuhr, kann die Raumtemperatur im Heizbetrieb vorübergehend oder periodisch angehoben oder abgesenkt werden. Wenn der externe Anschluss aktiviert ist, wird die Parallelverschiebung der Heizkurve um die im Menü gewählte Schrittanzahl geändert. Wenn ein Raumfühler installiert und aktiviert ist, wird die gewünschte Raumtemperatur (°C) eingestellt.

Wenn mehr als ein Klimatisierungssystem vorhanden ist, kann die Einstellung für jedes System separat vorgenommen werden. Für weitere Informationen wählen Sie "?".



Werkseinstellung: Heizung Klimatisierungssystem 1:0

Kühlung (wenn aktiviert) Klimatisierungssystem 1:0

Menü 1.9.3. – Min. Vorlauftemp.

Wählen Sie in Menü 1.9.3 Heizung oder Kühlung aus. Im nächsten Menü (min. Vorl.temp. Heizung/ Kühlung) stellen Sie die minimale Vorlauftemperatur des Klimatisierungssystems ein. Dementsprechend berechnet HT 6Split / HT 12Split niemals eine Temperatur, die unter dem hier eingestellten Wert liegt.

Wenn mehr als ein Klimatisierungssystem vorhanden ist, kann die Einstellung für jedes System separat vorgenommen werden.



Werkseinstellung: Heizung Klimatisierungssystem 1: 20 °C

Kühlung (wenn aktiviert) Klimatisierungssystem 1: 18 °C

HINWEIS



Wenn z. B. Kellerräume stets beheizt werden sollen (auch im Sommer), kann der Wert erhöht werden. Sie können auch die Werte unter "Heizungsstopp", Menü 4.9.2 "Automoduseinst." erhöhen.

Menü 1.9.4 – Raumfühlereinstellungen

Hier können Sie Raumfühler zur Steuerung der Raumtemperatur (gesondert erhältlich) aktivieren.

WARNUNG

Ein träges Heizsystem, wie z. B. eine Fußbodenheizung, kann für eine Steuerung mit dem Raumfühler der Wärmepumpe ungeeignet sein.

Sie können einen Faktor (einen numerischen Wert) festlegen, inwieweit eine Temperatur oberhalb bzw. unterhalb des Raumsollwerts (Differenz zwischen Raumsoll- und -isttemperatur) die Vorlauftemperatur des Klimatisierungssystems beeinflussen soll. Ein höherer Wert bewirkt eine größere und schnellere Parallelverschiebung der Heizkurve. Für weitere Informationen wählen Sie "?".



Ein zu hoch eingestellter Systemfaktor kann (in Abhängigkeit vom verwendeten Klimatisierungssystem) eine instabile Raumtemperatur bewirken.

Werkseinstellung: aus



Menü 1.9.5 – Kühlung

Sie können HT 6Split / HT 12Split nutzen, um die Kühlung des Hauses in der warmen Jahreszeit zu regeln. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

	κί	Ühlung 1.9.5 💧
1	Delta bei +20 °C	3 °C 🎈
	Delta bei +40 °C	
	Kühl-/Heizfühler	keine
	Alarm Raumfühler Kühlung	0
	Start aktive Kühlung	30 GM ?

Heiz-/Kühlfühler

Sie können einen zusätzlichen Temperaturfühler an die Wärmepumpe anschließen, mit dessen Hilfe die Anlage entscheidet, wann es an der Zeit ist, zwischen Heiz- und Kühlbetrieb umzuschalten.

Wenn mehrere Heiz-/Kühlfühler installiert sind, können Sie festlegen, welcher Fühler die Steuerung übernehmen soll.

Wenn die Fühler für Heizung/Kühlung BT74 angeschlossen und in Menü 5.4 aktiviert wurden, kann in Menü 1.9.5 kein anderer Fühler mehr ausgewählt werden.

Start aktive Kühlung

Hier stellen Sie ein, wann die aktive Kühlung starten soll. Gradminuten sind ein Maß für den aktuellen Heizbedarf im Gebäude. Sie bestimmen, wann der Verdichter, der Kühlbetrieb oder die Zusatzheizung starten oder stoppen sollen.

Werkseinstellung:

Delta bei +20 °C: 3 °C Delta bei +40 °C: 6 °C

Heiz-/Kühlfühler: – Alarm – Raumf. Kühlung: deaktiviert Start aktive Kühlung: 30 GM Zeit zw. Umsch. Heiz./Kühl.: 2 Stunden

Menü 1.9.7 – Eigene Kurve

In diesem Menü können Sie Ihre eigene Heiz- bzw. Kühlkurve erstellen, indem Sie die gewünschten Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen Außenlufttemperaturen angeben.



WARNUNG

Damit die eigene Kurve gilt, muss in Menü 1.9.1 Kurve 0 ausgewählt werden.

D WARNUNG

Die Einstellungen für "Eigene Kurve" dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.

Menü 1.9.8 – Punktverschiebung

Hier können Sie eine Heizkurvenänderung bei einer bestimmten Außenlufttemperatur festlegen. Um die Raumtemperatur um ein Grad zu ändern, genügt normalerweise ein Schritt. In bestimmten Fällen können jedoch mehrere Schritte erforderlich sein.

Die Heizkurve wird bei einer Abweichung von ±5 °C von der eingestellten Außenlufttemperatur verändert.

Achten Sie darauf, dass die richtige Heizkurve ausgewählt ist, damit eine als gleichmäßig empfundene Raumtemperatur sichergestellt werden kann. Für weitere Informationen wählen Sie "?".



Menü 2 – BRAUCHWASSER

Im Brauchwassermenü werden die Einstellungen für das Brauchwasser vorgenommen. Der Benutzer kann sowohl die Temperaturen als auch den Betriebsmodus für Brauchwasser festlegen. Dieses Menü besitzt mehrere Untermenüs. Rechts neben den Menüs werden auf dem Display Statusinformationen für das jeweilige Menü angezeigt.



Menü 2.1 – Vorüb. Luxus

Aktivierung einer vorübergehenden Erhöhung der Brauchwassertemperatur. Die Statusinformation zeigt "aus" oder die Dauer der vorübergehenden Temperaturerhöhung an. Für weitere Informationen wählen Sie "?". Werkseinstellung: aus

Bei vorübergehend gesteigertem Brauchwasserbedarf können Sie in diesem Menü eine Erhöhung der Brauchwassertemperatur während eines festgelegten Zeitraums auf Komfortebene veranlassen. F

WARNUNG

Wenn der Komfortmodus "Luxus" in Menü 2.2 ausgewählt ist, kann keine weitere Temperaturerhöhung veranlasst werden.



Die Funktion wird direkt aktiviert, wenn ein Zeitraum gewählt und mit der OK-Taste bestätigt wird. Rechts erscheint die verbleibende Zeit für die gewählte Einstellung. Nach Ablauf der Zeit kehrt das Regelgerät in den in Menü 2.2 eingestellten Modus zurück.

Wählen Sie "aus", um den vorübergehenden Luxusmodus auszuschalten.

Menü 2.2 – Komfortmodus

In diesem Menü können Sie den Betriebsmodus für verschiedene Brauchwassertemperaturen einstellen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Werkseinstellung: normal



Smart Control – In diesem Menü wird die Smart Control-Funktion aktiviert. Die Funktion merkt sich den Brauchwasserverbrauch der Vorwoche und passt für einen minimalen Energieverbrauch in der Folgewoche die Temperatur im Brauchwasserspeicher an.

Ist der Brauchwasserbedarf größer, steht eine gewisse zusätzliche Brauchwassermenge zur Verfügung.

Bei aktivierter Smart Control-Funktion erzeugt der Brauchwasserspeicher die Nennleistung gemäß Energiekennzeichnung.

Sparm. – In diesem Modus steht weniger Brauchwasser als sonst zur Verfügung. Dafür sinken die Betriebskosten. Dieser Modus kann in kleineren Haushalten mit geringem Brauchwasserbedarf genutzt werden.

Normal – Im Normalbetrieb wird eine größere Brauchwassermenge bereitet, was für die meisten

Haushalte geeignet ist.

Luxus – Im Luxusmodus steht die maximale Brauchwassermenge zur Verfügung. In diesem Modus kann neben dem Verdichter auch die Zusatzheizung zur Brauchwasserbereitung verwendet werden, was gegebenenfalls die Betriebskosten erhöht.

Menü 2.3 – Zeitliche Steuerung

Hier können Sie pro Tag zwei verschiedene Zeiträume für die Brauchwassertemperatur festlegen. Die zeitliche Steuerung wird aktiviert/deaktiviert, indem Sie bei "Aktiviert" ein Häkchen setzen bzw. dieses löschen. Die eingestellten Zeiten werden beim Deaktivieren nicht verändert. Für weitere Informationen wählen Sie "[?]".

Werkseinstellung: aus



Schema: Hier wählen Sie den zu ändernden Zeitplan aus.

Aktiviert: Hier wird die zeitliche Steuerung für den ausgewählten Zeitraum aktiviert. Die eingestellten Zeiten werden beim Deaktivieren nicht verändert.

Tag: Hier werden die Wochentage ausgewählt, an denen das Zeitprogramm gelten soll. Um das Zeitprogramm für einen bestimmten Tag zu entfernen, wird die Zeit für den betreffenden Tag zurückgesetzt, indem eine identische Start- und Stoppzeit angegeben wird. Wenn die Zeile "Alle" ausgewählt ist, werden die Zeiten für alle Tage im Zeitraum angewendet.

Zeitperiode: Hier werden Start- und Stoppzeit für den gewählten Tag festgelegt.

Anpassung: Hier legen Sie fest, welche Brauchwassertemperatur während des aktivierten Zeitprogramms gelten soll.

Konflikt: Wenn zwei Einstellungen einen Konflikt verursachen, wird dies über ein rotes Ausrufezeichen angezeigt. Werkseinstellung: aus

HINWEIS

Um für alle Wochentage eine ähnliche zeitliche Steuerung festzulegen, tragen Sie zunächst in der Zeile "Alle" die entsprechenden Werte ein und ändern anschließend die gewünschten Tage.

Menü 2.9 – Erweitert

Dieses Menü ist für fortgeschrittene Benutzer vorgesehen.

Menü 2.9.1 – Periodische Erhöhung

Um ein Bakterienwachstum im Brauchwasserspeicher zu verhindern, können der Verdichter und die Elektroheizpatrone in regelmäßigen Zeitabständen die Brauchwassertemperatur kurzzeitig erhöhen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Sie können das zeitliche Intervall zwischen den Erhöhungen der Brauchwassertemperatur einstellen. Der Zeitraum kann zwischen 1 und 90 Tagen eingestellt werden. Werkseinstellung: 14 Tage. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie "Aktiviert", um die Funktion einbzw. auszuschalten.

Werkseinstellung: Aktiviert: Aktiviert Periode: 14 Tage Startzeit: 00:00



Menü 3 – Info

Das Informationsmenü dient der Anzeige von Informationen. Rechts neben den Menüs werden auf dem Display Statusinformationen für das jeweilige Menü angezeigt.

Menü 3.1 – Serviceinfo

Hier erhalten Sie Informationen zum aktuellen Betriebsstatus der Wärmepumpe (z. B. aktuelle Temperaturen usw.). Es können keine Änderungen vorgenommen werden. Die Informationen werden auf mehreren Seiten angezeigt. Drehen Sie das Wählrad, um zwischen den Seiten hin- und herzublättern. Auf einer Seite wird ein QR-Code angezeigt. Dieser QR-Code gibt die Seriennummer, den Produktnamen und bestimmte Betriebsdaten an.



Menü 3.2 – Verdichterinfo

Hier erhalten Sie Informationen zu Betriebsstatus und Statistik des Verdichters. Es können keine Änderungen vorgenommen werden. Die Informationen werden auf mehreren Seiten angezeigt. Drehen Sie das Wählrad, um zwischen den Seiten hin- und herzublättern. Für weitere Informationen wählen Sie "?"



Menü 3.3 – ZH-Info

Hier erhalten Sie Informationen zu Einstellungen, Betriebsstatus und Statistik der Zusatzheizung. Es können keine Änderungen vorgenommen werden. Die Informationen werden auf mehreren Seiten angezeigt. Drehen Sie das Wählrad, um zwischen den Seiten hin- und her-

zublättern. Für weitere Informationen wählen Sie "?". ZH-NFO 33 Status: Zeitfaktor: 00 ?

Menü 3.4 – Alarmprotokoll

Um die Fehlersuche zu vereinfachen, wird hier der Betriebszustand der Wärmepumpe zum Zeitpunkt der Alarmauslösung gespeichert. Es werden Informationen zu den letzten 10 Alarmen angezeigt. Für die Anzeige des Betriebszustands bei einem Alarm markieren Sie den betreffenden Alarm und drücken die OK-Taste.

	AL	ARMPROTOKOLL 3.4	4 😑
06.01.2010	16:21	F.:EQ1-BT25	
06.01.2010	15:37	inkomp. WP	
06.01.2010	15:36	Fühlerf.:BT63	
06.01.2010	15:36	Komm.	
04.01.2010	01:58	inkomp. WP	
04.01.2010	01:57	Fühlerf.:BT63	
04.01.2010	01:57	Komm.	
01.01.2010	23:08	inkomp. WP	
01.01.2010	23:07	Fühlerf::BT63	
01.01.2010	23:07	Komm.	

Menü 3.5 - Innentemperaturprotokoll

Hier wird das Protokoll der mittleren Raumtemperatur für alle Wochen des letzten Jahres angezeigt. Die gestrichelte Linie kennzeichnet die Jahresmitteltemperatur.

Die mittlere Raumtemperatur wird nur angezeigt, wenn ein Raumfühler bzw. ein Fernbedientableau installiert ist.



So lesen Sie die Mitteltemperatur ab:

- 1. Drehen Sie das Wählrad und markieren Sie den Ring auf der Achse mit der Wochennummer.
- 2. Drücken Sie die OK-Taste.
- 3. Folgen Sie der grauen Linie auf dem Diagramm, um die mittlere Raumtemperatur für die gewählte Woche abzulesen.
- 4. Um nun die verschiedenen Wochen anzuzeigen, drehen Sie das Wählrad nach rechts oder links und lesen die Mitteltemperatur ab.
- 5. Drücken Sie die OK- oder Zurück-Taste, um den Ablesemodus zu verlassen.

Menü 4 – MEINE ANLAGE

In diesem Menü werden Informationen zu Betrieb und Einstellungen des Regelgeräts angezeigt. Rechts neben den Menüs werden auf dem Display Statusinformationen für das jeweilige Menü angezeigt.

Menü 4.1 – Plusfunktionen

In den zugehörigen Untermenüs nehmen Sie Einstellungen für eventuell installierte Zusatzfunktionen für HT 6Split / HT 12Split vor.

Menü 4.1.3 – Internet

In diesem Menü können Sie die Internetverbindung von HT 6Split / HT 12Split konfigurieren. Für weitere Informationen wählen Sie "^O".



werkkabel angeschlossen sein.

Menü 4.1.8 – Smart Energy Source™

Die Funktion kann die Priorität der angeschlossenen Energiequellen verwalten. Hier können Sie festlegen, ob das System die jeweils günstigste Energiequelle nutzen soll. Sie können ebenfalls einstellen, ob das System die Energiequelle mit den jeweils geringsten CO2-Emissionen nutzen soll. Für weitere Informationen wählen Sie "?".



Menü 4.2 – Betriebsmodus

Der Betriebsmodus der Wärmepumpe ist normalerweise auf "Auto" eingestellt. Sie können die Wärmepumpe auch auf "Nur Zusatzheiz." stellen, sofern eine Zusatzheizung verwendet wird. Bei Auswahl von "Manuell" können Sie die zugelassenen Funktionen selbst auswählen. Um den Betriebsmodus zu ändern, markieren Sie die gewünschte Option und drücken die OK-Taste. Nach Auswahl eines Betriebsmodus werden rechts die zulässigen Funktionen für die Wärmepumpe (durchgekreuzt = nicht zulässig) und die verfügbaren Optionen angezeigt. Um festzulegen, welche Optionen zulässig sein sollen oder nicht, markieren Sie die jeweilige Funktion mithilfe des Wählrads und drücken die OK-Taste. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Werkseinstellung: auto



Auto

In diesem Betriebsmodus legt die Wärmepumpe automatisch fest, welche Funktionen zulässig sein sollen.

Manuell

In diesem Betriebsmodus können Sie selbst festlegen, welche Funktionen zulässig sein sollen. Eine Deaktivierung von "Verdichter" ist im manuellen Modus nicht möglich.

Nur Zusatzheiz.

In diesem Betriebsmodus ist der Verdichter nicht aktiv, nur die Zusatzheizung wird verwendet.

WICHTIG

Bei Auswahl des Modus "Nur Zusatzheiz." wird der Verdichter deaktiviert und die Betriebskosten steigen.

Menü 4.4 – Uhrzeit und Datum

In diesem Menü stellen Sie Uhrzeit, Datum, Anzeigemodus und Zeitzone ein.

Menü 4.6 – Sprache

In diesem Menü wird die Sprache festgelegt, in der die Informationen angezeigt werden sollen.

Menü 4.7 – Urlaubseinstellung

Um den Energieverbrauch während des Urlaubs zu reduzieren, können Sie eine Absenkung von Heizungs- und Brauchwassertemperatur zeitlich steuern. Kühlung, Ventilation, Pool und Solarkollektorkühlung lassen sich ebenfalls über ein Zeitprogramm steuern, sofern die Funktionen angeschlossen sind.

Wenn ein Raumfühler installiert und aktiviert ist, wird für den angegebenen Zeitraum die gewünschte Raumtemperatur (°C) eingestellt. Diese Einstellung gilt für alle Klimatisierungssysteme mit Raumfühler.

Wenn kein Raumfühler aktiviert ist, wird die gewünschte Parallelverschiebung der Heizkurve eingestellt. Um die Raumtemperatur um ein Grad zu ändern, genügt normalerweise ein Schritt. In bestimmten Fällen können jedoch mehrere Schritte erforderlich sein. Diese Einstellung gilt für alle Klimatisierungssysteme ohne Raumfühler.

Die Urlaubseinstellung beginnt 00:00 Uhr am Startdatum und endet 23:59 Uhr am Stoppdatum.

	URLAUBSEINSTELLUNG 4.7	
🔵 aktiviert		28
Startdatum Stoppdatum Heizung	01 . 01 . 2010 01 . 01 . 2010 0	
Brauchwasser	Sparm.	
		?

B WARNUNG

Wenn Sie die Brauchwasserbereitung während der Urlaubszeit stoppen, wird die "Periodische Erhöhung" (zur Vermeidung von Bakterienwachstum) für diesen Zeitraum blockiert. Sobald der letzte Tag der Urlaubseinstellung erreicht ist, wird die "Periodische Erhöhung" wieder aufgenommen.

Menü 4.9 – Erweitert

In diesem Menü können Sie die erweiterten Betriebsfunktionen des Regelgeräts für HT 6Split / HT 12Split konfigurieren. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

Menü 4.9.1 – Vorrangschaltung

Hier legen Sie fest, wie viel Betriebszeit die Wärmepumpe für den jeweiligen Bedarf aufwenden soll, wenn mehr als ein Bedarf gleichzeitig vorliegt (z. B. für Heizung und Brauchwasser). Liegt nur ein Bedarf vor, arbeitet die Wärmepumpe nur für diesen.

Der Zeiger kennzeichnet, in welchem Zyklus sich die Wärmepumpe befindet. Bei Auswahl von 0 min wird dem Bedarf kein Vorrang eingeräumt. Er wird nur dann aktiviert, wenn kein anderer Bedarf vorliegt. Für weitere Informationen wählen Sie "?".



Menü 4.9.2 - Automoduseinst.

Wenn als Betriebsmodus "Auto" eingestellt ist, bestimmt die Wärmepumpe ausgehend von der mittleren Außenlufttemperatur selbst, wann Start und Stopp von Zusatzheizung sowie Brauchwasserbereitung zulässig sind.

Die mittleren Außentemperaturen wählen Sie in diesem Menü aus. Sie können ebenfalls den Zeitraum (Filterzeit) für die Berechnung der mittleren Temperatur einstellen. Bei Auswahl von 0 wird die aktuelle Außenlufttemperatur herangezogen. Für weitere Informationen wählen Sie "?".

50



Werkseinstellung: Heizungsstopp: 17 °C ZH-Stopp: 5 °C Filterzeit: 24 h

WARNUNG

Sie können für "ZH-Stopp" keinen höheren Wert einstellen als für "Heizungsstopp".

WARNUNG

Bei Anlagen, bei denen dieselben Rohre für Heiz- und Kühlbetrieb genutzt werden, kann für "Heizungsstopp" kein höherer Wert eingestellt werden als für "Kühlstart", wenn kein Kühl-/Heizsensor angeschlossen ist.

Menü 4.9.3 – Gradminuteneinstellung

Gradminuten sind ein Maß für den aktuellen Heizbedarf im Haus. Sie bestimmen, wann der Verdichter bzw. die Zusatzheizung starten oder stoppen soll. Für weitere Informationen wählen Sie "?".



Werkseinstellung: Aktueller Wert 0 GM Start Verdichter: -60 GM Einschaltdiff. Zusatzheizung: 400 GM Diff. zw. ZH-Stufen: 30 GM

Ein höherer Wert für "Start Verdichter" bewirkt häufigere Verdichterstarts, was zu einem höheren Verdichterverschleiß führt. Ein zu geringer Wert kann eine ungleichmäßige Raumtemperatur verursachen.

Menü 4.9.4 – Werks. Voreinst. Benutzer

Hier können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, die vom Benutzer aufgerufen werden können (einschließlich der erweiterten Menüs). Für weitere Informationen wählen Sie "?".



S WARNUNG

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen persönliche Einstellungen wie z. B. Heizkurven erneut vorgenommen werden.

Menü 4.9.5 – Schema Blockierung

Für den Verdichter kann hier eine zeitliche Steuerung vorgenommen werden, bei der der Verdichter in bis zu zwei Zeiträumen blockiert wird. Wenn ein Zeitprogramm aktiv ist, wird das aktuelle Blockierungssymbol im Hauptmenü der Wärmepumpe angezeigt. Für weitere Informationen wählen Sie "?".





schließend die gewünschten Tage.

HINWEIS

Damit sich die Periode über Mitternacht hinaus erstreckt, müssen Sie die Stoppzeit früher als die Startzeit einstellen. Dann stoppt das Zeitprogramm am Tag danach zur eingestellten Stoppzeit.

Die zeitliche Steuerung beginnt stets an dem Tag, für den die Startzeit eingestellt wird.

Eine längerfristige Blockierung kann zu einer Beeinträchtigung des Komforts und der Wirtschaftlichkeit führen.

Untermenüs für die Wartung

Öffnen Sie das Hauptmenü und halten Sie die Zurück-Taste 7 s lang gedrückt, um das Servicemenü aufzurufen.

Das Menü SERVICE erscheint mit orangefarbenem Text und ist für fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Dieses Menü besitzt mehrere Untermenüs. Rechts neben den Menüs werden auf dem Display Statusinformationen für das jeweilige Menü angezeigt.

- Betriebseinst. Betriebseinstellungen für das Regelgerät.
- Systemeinst. Systemeinstellungen für das Regelgerät, Aktivierung von Zubehör usw.
- Zubehöreinstellungen Betriebseinstellungen für verschiedenes Zubehör.
- Weiche Ein-/Ausgänge Einstellung der softwaregesteuerten Ein- und Ausgänge an der Eingangsplatine (AA3) bzw. Anschlussklemme (X2).
- Werks. Voreinst. Service Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen (einschließlich der Einstellungen, die vom Benutzer aufgerufen werden).
- Zwangssteuerung Zwangssteuerung für die verschiedenen Komponenten der Inneneinheit.
- *Startassistent* Manuelle Ausführung des Startassistenten, der bei der ersten Inbetriebnahme des Regelgeräts aufgerufen wird.
- Schnellstart Schnellstart des Verdichters.

WICHTIG

 Durch falsche Einstellungen in den Servicemenüs können Anlage, Wärmepumpe und Inneneinheit beschädigt werden.

Menü 5.1 – Betriebseinst.

In den Untermenüs nehmen Sie die Betriebseinstellungen für das Regelgerät vor.

Menü 5.1.1 – BW-Einst.

In den Untermenüs nehmen Sie die Betriebseinstellungen für das Regelgerät vor.

Sparbetrieb

Einstellbereich Starttemp. Sparmod.: 5–55 °C Werkseinstellung Starttemp. Sparmod.: 39 °C Einstellbereich Stopptemp. Sparmod.: 5–60 °C Werkseinstellung Stopptemp. Sparmod.: 43 °C

Normalbetrieb

Einstellbereich Starttemp. Normal: 5–60 °C Werkseinstellung Starttemp. Normal: 42 °C Einstellbereich Stopptemp. Normal: 5–65 °C Werkseinstellung Stopptemp. Normal: 46 °C

Luxusbetrieb

Einstellbereich Starttemp. Luxus: 5–65 °C Werkseinstellung Starttemp. Luxus: 45 °C Einstellbereich Stopptemp. Luxus: 5–65 °C Werkseinstellung Stopptemp. Luxus: 49 °C *Stoppt. per. Erhöh.* Einstellbereich: 55–65 °C Werkseinstellung: 60 °C

Einschaltdiff. Verdichter Einstellbereich: 0,5–4,0 °C Werkseinstellung: 1,0 °C

Bereitermethode Einstellbereich: Zielt., Detalt. Werkseinstellung: Deltat.

Hier stellen Sie die Start- und Stopptemperatur für das Brauchwasser der einzelnen Temperaturoptionen in Menü 2.2 sowie die Stopptemperatur für eine periodische Erhöhung in Menü 2.9.1 ein.

Menü 5.1.2 – Max. Vorlauftemp.

Klimatisierungssystem Einstellbereich: 5–65 °C Werkseinstellung: 55 °C

Hier stellen Sie die maximale Vorlauftemperatur für das Klimatisierungssystem ein. Wenn die Anlage über mehrere Klimatisierungssysteme verfügt, lassen sich für jedes System individuelle maximale Vorlauftemperaturen festlegen. Die Klimatisierungssysteme 2–8 können nicht auf eine höhere maximale Vorlauftemperatur als Klimatisierungssystem 1 eingestellt werden.

WARNUNG

Bei einer Fußbodenheizung muss die max. Vorlauftemperatur zwischen 35 und 45 °C eingestellt werden.

Wenden Sie sich an den Lieferanten Ihres Fußbodens/Heizsystems, um Auskunft über die maximal zulässige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung zu erhalten.

Menü 5.1.3 – Max. Diff. Vorl.temp.

Max. Diff. Verdichter Einstellbereich: 1–25 °C Werkseinstellung: 10 °C

Max. Diff. ZH Einstellbereich: 1–24 °C Werkseinstellung: 7 °C

Hier stellen Sie die maximal zulässige Differenz zwischen berechneter und tatsächlicher Vorlauftemperatur bei Verdichter- bzw. Zusatzheizungsbetrieb ein. "Max. Diff. ZH" kann nie größer sein als "Max. Diff. Verdichter".

Max. Diff. Verdichter

Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur die per Sollwert berechnete Vorlauftemperatur überschreitet, wird der Gradminutenwert auf 0 gesetzt. Wenn lediglich Heizbedarf besteht, hält der Verdichter der Wärmepumpe an.

Max. Diff. ZH

Wenn "ZH" ausgewählt sowie in Menü 4.2 aktiviert ist und die aktuelle Vorlauftemperatur die per Sollwert berechnete Temperatur überschreitet, erfolgt ein Zwangsstopp der Zusatzheizung.

Menü 5.1.4 – Alarmmaßnahmen

Hier legen Sie fest, ob das Regelgerät signalisieren soll, dass auf dem Display ein Alarm angezeigt wird. Eine Möglichkeit: Die Wärmepumpe stellt die Brauchwasserbereitung ein und/oder senkt die Raumtemperatur.



WARNUNG

Wird keine Alarmmaßnahme ausgewählt, kann es bei einem Alarm zu einem erhöhten Energieverbrauch kommen.

Menü 5.1.5 - Vent.g. Abluft

WICHTIG

Menü 5.1.5 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör ERS installieren und im Menü 5.2.4 – Zubehör aktivieren.

Ausführliche Informationen zu Zubehöreinstellungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für das jeweilige Zubehör.

Normal und Geschw. 1–4 Einstellbereich: 0–100 % Werkseinstellung normal: 75 % Werkseinstellung Geschw. 1: 0 % Werkseinstellung Geschw. 2: 30 % Werkseinstellung Geschw. 3: 80 %

Hier legen Sie die fünf wählbaren Ventilatorgeschwindigkeiten fest.

San WARNUNG

Ein falsch eingestellter Luftvolumenstrom kann das Gebäude auf Dauer beschädigen und eventuell aufgrund der Aktivierung der elektrischen Zusatzheizung den Energieverbrauch erhöhen.

Menü 5.1.6 - Vent.g. Zuluft

WICHTIG

Menü 5.1.6 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert.
 Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör ERS installieren und im Menü 5.2.4
 – Zubehör aktivieren.

Normal und Geschw. 1–4

Einstellbereich: 0–100 % Werkseinstellung normal: 75 % Werkseinstellung Geschw. 1: 0 % Werkseinstellung Geschw. 2: 30 % Werkseinstellung Geschw. 3: 80 % Werkseinstellung Geschw. 4: 100 %

Hier legen Sie die fünf wählbaren Ventilatorgeschwindigkeiten fest.



Eine falsch eingestellter Sollwert kann das Gebäude auf Dauer beschädigen und eventuell den Energieverbrauch erhöhen.

Menü 5.1.12 – ZH

In diesem Menü legen Sie fest, wie die Zusatzheizung gesteuert werden soll.



WICHTIG

Die Werkseinstellungen in Menü 5.1.12 sind zwingend erforderlich. Nur autorisierte Installateure und Servicetechniker können diese Einstellungen ändern!

Werkseinstellung: ZH-Typ: stufengeregelt Werkseinstellung: Position: vor QN10 (ERFORDERLICH)

Max. Stufe

Einstellbereich (binäre Schaltung deaktiviert): 0–3 Einstellbereich (binäre Schaltung aktiviert): 0–7 Werkseinstellung max. Stufe: 3

Binäre Schaltung Einstellbereich: aktiviert/deaktiviert Werkseinstellung: deaktiviert Sicherungsgröße Einstellbereich: 1–20 A Werkseinstellung: 16 A

Umwandlungsverhältnis: Einstellbereich: 300–3000 Werkseinstellung: 300

Menü 5.1.14 – Strömungseinst. Klimat.system

Werkseinstellung: Voreinstellung

Einstellbereich: Heizkörper, Fußbodenheizung, Zentr.h.+Fußb.hzg., NAT °C

Werkseinstellung: Heizkörper

Einstellbereich NAT: -40,0–20,0 °C

Die Werkseinstellung für den NAT-Wert richtet sich nach Klimazone III in Polen.

Werkseinstellung NAT: -15,0 °C



Hier wird festgelegt, für welchen Typ von Wärmeverteilsystem die Heizungsumwälzpumpe arbeitet.

dT bei NAT ist der Unterschied in Grad Celsius zwischen Vor- und Rücklauftemperatur bei Normaußentemperatur.

Menü 5.1.22 – Heat Pump Testing

WICHTIG

 Dieses Menü dient zum Testen der Konformität des Regelgeräts mit verschiedenen Standards. Die Nutzung dieses Menüs zu anderen Zwecken kann dazu führen, dass Ihre Anlage nicht wie vorgesehen funktioniert.

Dieses Menü enthält mehrere Untermenüs, eines für jeden Standard.

Menü 5.1.23 – Verdichterkurve



Einstellungen der Verdichterkurve können nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

WICHTIG

Dieses Menü erscheint nur, wenn das Regelgerät an eine Wärmepumpe mit invertergesteuertem Verdichter angeschlossen ist.

Hier legen Sie fest, ob der Verdichter in der Wärmepumpe unter bestimmten Bedingungen gemäß einer bestimmten Kurve oder nach vordefinierten Kurven arbeiten soll.

Stellen Sie eine Kurve für einen bestimmten Bedarf (Wärme, Brauchwasser usw.) ein, indem Sie "Auto" deaktivieren, das Wählrad drehen, bis eine Temperatur ausgewählt ist, und anschließend OK drücken. Jetzt können Sie festlegen, bei welchen Temperaturen die maximalen bzw. minimalen Frequenzen vorliegen sollen.

Dieses Menü kann mehrere Ansichten enthalten (eine für jeden verfügbaren Bedarf). Nutzen Sie die Navigationspfeile links oben, um zwischen den Ansichten zu wechseln.



Menü 5.2. – Systemeinst.

Hier können Sie verschiedene Systemeinstellungen vornehmen, z. B. angeschlossene Slaves oder installiertes Zubehör aktivieren.

Menü 5.2.2 – Installierte Slaves

Wenn ein Slave-Gerät mit dem Master-System verbunden ist, wird dies hier angegeben.

Angeschlossene Slaves können auf zweierlei Weise aktiviert werden. Sie können entweder die in der Liste angezeigte Option auswählen oder die automatische Funktion "Installierte Slaves suchen" nutzen.

Installierte Slaves suchen

Wählen Sie "Installierte Slaves suchen" aus und drücken Sie OK, um mit der Master-Wärmepumpe verbundene Slave-Wärmepumpen automatisch zu finden.

Menü 5.2.4 – Zubehör

Hier wird angeben, ob ein Zubehör installiert ist (siehe Abschnitt "Zubehör").

Angeschlossenes Zubehör kann auf zweierlei Weise aktiviert werden. Sie können entweder die in der Liste angezeigte Option auswählen oder die automatische Funktion "Installiertes Zubehör suchen" nutzen.

ZUBE	EHÖR 5.2.4 🔪
installiertes Zubehör suchen	
Brauchwasserkomfort	(AXC)
Klimatisierungssystem 2	(ECS)
Klimatisierungssystem 3	(ECS)
Klimatisierungssystem 4	(ECS)
Klimatisierungssystem 5	
	<u> </u>

Werkseinstellung: Brauchwasserbereitung

Installiertes Zubehör suchen

Wählen Sie "Installiertes Zubehör suchen" aus und drücken Sie OK, um mit dem Regelgerät verbundenes Zubehör automatisch zu finden.

AKTIVIERUNG DER VIERROHRKÜHLUNG

Um die Vierrohrkühlung zu aktivieren, wählen Sie die Funktion "akt. Vierrohrkühlung" aus.

ZUBEH	HÖR 5.2.4
F135	(F135)
VS-Messer/WM-Zähler 1	🛛 🍼 (X22)
VS-Messer/WM-Zähler 2	(X23)
Ext. Wärmemzähler Zubehör	(AXC)
PV-Anzeigesteuerung	(EME20)
akt. Vierrohrk.	V 🔊
	[?]

Menü 5.3. – Zubehöreinstellungen

In den zugehörigen Untermenüs nehmen Sie die Betriebseinstellungen für installiertes und aktiviertes Zubehör vor.

WICHTIG

Menü 5.3 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert.
 Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie ein Zubehör installieren und im Menü 5.2.4
 – Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.2 – Misch.gest. ZH

WICHTIG

Menü 5.3.2 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör EP Split installieren und im Menü 5.2.4 – Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.3 – Zusätzl. Klimatisierungssystem



Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.6 – Stufengereg. ZH

WICHTIG

Menü 5.3.6 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert.
 Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör installieren und im Menü 5.2.4 – Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.11 – Modbus

WICHTIG

Menü 5.3.11 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör MODBUS installieren und im Menü 5.2.4 – Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.12 – Ab-/Zuluftmodul

WICHTIG

Ē

Menü 5.3.12 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör installieren und im Menü 5.2.4 – Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.14 – F135

WICHTIG

Menü 5.3.14 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör installieren und im Menü 5.2.4 – Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.16 – Feuchtigkeitsmesser

WICHTIG

Menü 5.3.16 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör installieren und im Menü 5.2.4
 Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.3.21 – VS-Messer/WM-Zähler

WICHTIG

Menü 5.3.21 ist in den Werkseinstellungen deaktiviert. Um diese Menüfunktion aktivieren zu können, müssen Sie Zubehör installieren und im Menü 5.2.4 – Zubehör aktivieren.

Eine ausführliche Beschreibung der Programmierung von Zubehör finden Sie im Handbuch zum jeweiligen Zubehör.

Menü 5.4 – Weiche Ein-/Ausgänge

Hier können Sie auswählen, mit welchem Eingang an der Eingangsplatine (AA3) der externe Schaltkontakt (Seite 73) verbunden werden soll.

Verfügbare Eingänge an Anschlussklemme AUX1-3 (AA3-X6:9-14). Die AUX-Eingänge sind frei programmierbar und ermöglichen den Anschluss zusätzlicher Funktionen über externe Schaltkontakte.



- Der Kontakt zum AUX-Eingang muss ein potenzialfrei-
- er Kontakt sein (normal geöffnet/normal geschlossen).

Eingang AA3-X7 lässt sich nach individuellen Erfordernissen programmieren.

Werkseinstellung:

AUX1 nicht verw.	
AUX2 nicht verw.	
AUX3 nicht verw.	
AUX4 nicht verw.	
AUX5 Kühlvorlauftemp. (BT64)	
AUX6 ZH (BT63)	
AA3-X7 Alarmausgang	

Mögliche Konfigurationen AA3-X7:

- Nicht verwendet,
- Urlaub,
- Abwesenheitsmodus,
- · Alarmausgang,
- Brauchwasserzirkulation,
- Ext. Heizungsumw.pumpe

Menü 5.5 – Werks. Voreinst. Service

Hier können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (einschließlich der Einstellungen, die vom Benutzer aufgerufen werden).

WICHTIG

Nach einem Reset erscheint beim nächsten Start des Regelgeräts der Startassistent und die Einstellungen gehen verloren.

Menü 5.6 – Zwangssteuerung

Hier können Sie für die verschiedenen Komponenten des Regelgeräts und eventuell angeschlossenes Zubehör eine Zwangssteuerung veranlassen.

Dieses Menü dient dem Test der einzelnen Komponenten von HT 6Split / HT 12Split.

Menü 5.7 – Startassistent

Beim erstmaligen Start des Regelgeräts von HT 6Split / HT 12Split wird der Startassistent automatisch aufgerufen. Hier können Sie ihn manuell starten. Weitere Informationen zum Startassistenten finden Sie auf Seite 38.

Menü 5.8 – Schnellstart

Hier kann ein Verdichterstart ausgelöst werden.



Für einen Verdichterstart muss Heiz- oder Brauchwasserbedarf bestehen.

WARNUNG

Ein Schnellstart des Verdichters sollte nicht zu oft innerhalb kurzer Zeit ausgeführt werden. Andernfalls können Verdichter und Zubehör beschädigt werden.

Menü 5.9 – Bodentrocknung

Länge Periode 1–7 Einstellbereich: 0–30 Tage Werkseinstellung, Periode 1–3, 5–7: 2 Tage Werkseinstellung, Periode 4: 3 Tage

Temperatur Periode 1–7 Einstellbereich: 15–65 °C Werkseinstellung: Aktiviert: deaktiviert Periode 1 20 °C Periode 2 30 °C Periode 3 40 °C Periode 4 45 °C Periode 5 40 °C Periode 6 30 °C Periode 7 20 °C

Hier konfigurieren Sie das Bodentrocknungsprogramm.

Sie können Sie bis zu sieben Zeitperioden mit unterschiedlich berechneten Vorlauftemperaturen definieren. Falls weniger als sieben Zeitperioden genutzt werden sollen, setzen Sie die Tagesanzahl der ungenutzten Zeitperioden auf 0.

Um die Bodentrocknungsfunktion zu aktivieren, markieren Sie das Feld für aktiv. Ganz unten erscheint die Anzahl der Tage, an denen die Funktion bereits aktiv war.

, HINWEIS

Wenn der Betriebsmodus "Nur Zusatzheiz." verwendet werden soll, legen Sie dies in Menü 4.2 fest.

Menü 5.10 – Änd.prot.

Hier können Sie zuvor ausgeführte Änderungen am Regelgerät ablesen. Für jede Änderung werden Datum, Uhrzeit, ID-Nummer (eindeutige Bezeichnung für eine Einstellung) und der neu eingestellte Wert dargestellt.

WICHTIG

 Das Änderungsprotokoll wird beim Neustart gespeichert und ist nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen unverändert vorhanden.

Menü 5.11 - Slave-Einstellungen

In den zugehörigen Untermenüs nehmen Sie Einstellungen für installierte Slaves vor.

Menü 5.11.1 – EB101 – 5.11.8 – EB108

Hier nehmen Sie Einstellungen für installierte Slaves vor.

Menü 5.11.1.1 – Wärmepumpe

Hier nehmen Sie Einstellungen für den installierten Slave vor. Welche Einstellungen vorgenommen werden können, entnehmen Sie dem Installateurhandbuch für den jeweils installierten Slave. *Werkseinstellung:*

	WÄRMEPUMPE EB101 5.11.11
Î	Kühlung zulässig
	SR-Modus zugelassen
	Verdichterphase Phase L1
	Strombegrenzung 🛛 🔘
	Stopptemperatur Verdichter 🛛 -20 °C
	Sperrbereich 1 🛛 🔿
L	Sperrbereich 2

Menü 5.11.1.2 – Ladepumpe (GP12)

Betriebsmodus Heizung/Kühlung Einstellbereich: auto / periodisch Werkseinstellung: auto

Hier stellen Sie den Betriebsmodus für die Ladepumpe ein.

Auto: Die Ladepumpe arbeitet gemäß dem aktuellen Betriebsmodus für das Regelgerät.

Periodisch: Die Ladepumpe startet und stoppt 20 s vor bzw. nach dem Verdichter in der Wärmepumpe.

Drehzahl beim Betrieb Heizung, Brauchwasser, Pool, Kühlung Einstellbereich: auto / periodisch Werkseinstellung: auto

Werkseinstellung:

auto
V
15 %
S
30 %
100 %

In diesem Menü stellen Sie ein, mit welcher Drehzahl die GP10 Umwälzpumpe im aktuellen Betriebsmodus arbeiten soll. Wählen Sie "Auto" aus, wenn die Ladepumpendrehzahl für einen optimalen Betrieb automatisch geregelt werden soll.

Im Automatikmodus können Sie außerdem über die Einstellung "Max. zulässige Drehzahl" die Ladepumpe begrenzen, um ein Überschreiten des vorgegebenen Drehzahlwerts zu verhindern.

Bei einem manuellen Betrieb der Ladepumpe deaktivieren Sie "Auto" für den aktuellen Betriebsmodus und legen einen Wert zwischen 1 und 100 % fest (der zuvor eingestellte Wert für "Max. zulässige Drehzahl" gilt nun nicht mehr).

In diesem Menü können Sie die maximale und minimale Drehzahl der Umwälzpumpe festlegen. Die entsprechenden Einstellungen richten sich nach der Zentralheizung.

WICHTIG

Die Einstellungen in Menü 5.11 dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal geändert werden.

Der Kühlbetrieb ist nicht aktiv, ungeachtet der hier für die Kühlung vorgenommenen Einstellungen. Zur Aktivierung der Kühlung siehe Unterabschnitt "Einstellungen Kühlbetrieb".

Menü 5.12 – Land

Hier stehen für das Produkt landesspezifische Einstellungen zur Verfügung.

Die Sprache kann unabhängig von dieser Auswahl festgelegt werden.



WICHTIG

Diese Option wird nach 24 h, einem Neustart des Displays oder einem Software-Update gesperrt.

Einstellungen Kühlbetrieb

In den Werkseinstellungen des HT 6Split / HT 12Split Regelgeräts ist die Kühlung deaktiviert und muss in Menü 5.11.1.1 aktiviert werden, bevor sie gestartet werden kann.

Werk	kseinstellung:	
	WÄRMEPUMPE EB10	01 5.11.1.1 🔪
1	Kühlung zulässig	
	SR-Modus zugelassen (\bigcirc
	Verdichterphase Phase Phase	e L1
	Strombegrenzung (C
	Stopptemperatur Verdichter [-	20)°C
	Sperrbereich 1 (\bigcirc
,	Sperrbereich 2 (\bigcirc

Standardmäßig ist die Zweirohrkühlung eingestellt. Um den Kühlbetrieb auf eine Vierrohrkühlung umzustellen, muss diese in Menü 5.2.4 aktiviert werden.

Um den Kühlbetrieb zu starten, ändern Sie den Parameter "Kühlstart" in Menü 4.9.2 auf den höheren Wert (gilt für die Außenlufttemperatur). Anhand dieses Werts wird die Kühlung gemäß den Einstellungen in Menü 1.9 (Untermenüs 1.9.1.2 und 1.9.3.2.)





gestartet.

Falls die per "Filterzeit" berechnete mittlere Temperatur die eingestellte Temperatur übersteigt,[1]startet die Kühlung gemäß den Einstellungen in Menü 1.9 (Untermenüs 1.9.1.2 und 1.9.3.2).



Die Einstellungen für die Kühlung sollten in Abhängigkeit von der vorhandenen Zentralheizung vorgenommen werden. Die oben genannten Einstellungen für den Kühlbetrieb dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal geändert werden.

10 Service

Wartungsdienst

WICHTIG

Eventuelle Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen mit entsprechender Kompetenz ausgeführt werden. Bei einem Komponentenwechsel an HT 6Split / HT 12Split dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Reservebetrieb

WICHTIG

Der Schalter (SF1) darf erst in die Stellung "Å" gebracht werden, nachdem die Anlage mit Wasser befüllt wurde. Andernfalls kann die Umwälzpumpe in der Wärmepumpe beschädigt werden.

Der Reservebetrieb wird bei Betriebsstörungen und Servicearbeiten genutzt. Im Reservebetrieb erfolgt keine Brauchwasserbereitung.

Zum Aktivieren des Reservebetriebs bringen Sie den Schalter (SF1) in Stellung " Δ ". Dies bedeutet Folgendes:

- Die Statusanzeige leuchtet gelb.
- Das Display ist nicht beleuchtet und das Regelgerät ist nicht verbunden.
- Es erfolgt keine Brauchwasserbereitung.
- Die Verdichter sind ausgeschaltet. Ladepumpe (EB101-GP12) und Ladepumpe (EB102-GP12) (sofern installiert) sind in Betrieb.
- Zubehör ist ausgeschaltet.
- Die Heizungsumwälzpumpe ist aktiv.
- Das Reservebetriebsrelais (K1) ist aktiv.
- Verfügbare Leistung der elektrischen Zusatzheizung: 3 kW.

Die externe Zusatzheizung ist aktiv, wenn sie mit dem Reservebetriebsrelais (K1, Anschlussklemme X1) verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das Heizungsmedium durch die externe Zusatzheizung zirkuliert.

Daten zum Widerstand der Temperaturfühler

Temperatur (°C)	Widerstand (kOm)	Spannung (VDC)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,758
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

USB-Serviceanschluss



Das Display verfügt über einen USB-Anschluss, über den Sie die Software aktualisieren, aufgezeichnete Informationen speichern und die Einstellungen im <u>Regler vornehmen können.</u>





Wenn ein USB-Speicherstick angeschlossen ist, erscheint ein neues Menü auf dem Display (Menü 7).

Menü 7.1 - Softwareupdate



Ermöglicht es Ihnen, die Software im Regler zu aktualisieren.

WICHTIG Damit die folgenden Funktionen funktionieren, muss der USB-Stick Softwaredateien für den Regler enthalten.

In einem Infofeld oben auf dem Display erscheinen Angaben zum wahrscheinlichsten Update, das die Software auf dem USB-Stick ausgewählt hat.

Diese Informationen geben an, für welches Produkt die Software vorgesehen ist sowie welche Softwareversion vorliegt. Außerdem werden allgemeine Angaben dargestellt. Wird eine andere Datei als die ausgewählte Datei gewünscht, kann diese über "Andere Datei" ausgewählt werden.

Update starten

Wählen Sie "Update starten", um die Aktualisierung zu starten. Es erscheint zunächst die Frage, ob die Software wirklich aktualisiert werden soll. Antworten Sie "Ja", um den Vorgang fortzusetzen. Antworten Sie "Nein", um den Vorgang abzubrechen. Wenn Sie die vorherige Frage mit "Ja" beantwortet haben, startet die Aktualisierung und Sie können den Aktualisierungsfortschritt auf dem Display beobachten. Nach abgeschlossener Aktualisierung startet das Regelgerät neu.

WICHTIG

Das Software-Update löscht die Menüeinstellungen im Regler nicht.

WICHTIG

Wenn das Update vorzeitig unterbrochen wird (z.B. durch einen Stromausfall usw.), können Sie die vorherige Softwareversion wiederherstellen, indem Sie während des Startvorgangs die OK-Taste gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet (dies dauert ca. 10 Sekunden).

Andere Datei



Wählen Sie "Andere Datei" aus, wenn die vorgeschlagene Software nicht verwendet werden soll. Beim Navigieren durch die Dateien werden (wie zuvor) Angaben zur markierten Software in einem Infofeld angezeigt. Wenn Sie eine Datei per OK-Taste ausgewählt haben, gelangen Sie zurück zur vorherigen Seite (Menü 7.1), wo Sie die Aktualisierung starten können.

Menü 7.2 – Protokollierung



Einstellbereich: 1 s–60 min Werkseinstellung Intervall: 5 s

Hier können Sie festlegen, wie aktuelle Messwerte vom Regelgerät in einem Protokoll auf dem USB-Stick abgelegt werden sollen.

- 1. Stellen Sie das gewünschte Intervall zwischen den Protokollierungen ein.
- 2. Markieren Sie "Aktiviert".
- 3. Die aktuellen Werte des Regelgeräts werden in einer Datei auf dem USB-Stick abgelegt. Die Speicherung erfolgt im vorgegebenen Intervall, bis "Aktiviert" deaktiviert wird.

WICHTIG

Deaktivieren Sie "Aktiviert", bevor Sie den USB-Stick trennen.

Menü 7.3 - Einstellungen verwalten



Hier können Sie alle Menüeinstellungen (Benutzerund Servicemenüs) im Regelgerät mit einem USB-Stick verwalten (speichern oder laden). Mithilfe von "Einstellungen speichern" legen Sie die Menüeinstellungen auf dem USB-Stick ab, um sie später wiederherstellen oder um sie auf ein anderes Regelgerät kopieren zu können.

WICHTIG



Über "Einstellungen zurücksetzen" werden alle Menüeinstellungen vom USB-Stick gelöscht.

WICHTIG

Die Löschung der Menüeinstellungen auf dem USB-Stick kann nicht rückgängig gemacht werden.

Entleeren des Brauchwasserspeichers

Für die Entleerung des Brauchwasserspeichers wird das Siphon-Prinzip angewendet. Dies kann über das Ablassventil am Kaltwasserzulauf erfolgen oder durch Anschluss eines Schlauchs am Kaltwasseranschluss.

Entleeren des Klimatisierungssystems

Zur Erleichterung von Servicearbeiten am Klimatisierungssystem muss das System zuerst über das Einfüllventil entleert werden.

WICHTIG

ē

- Beim Entleeren des Heizmittels/des Heizsystems ist zu beachten, dass sie Warmwasser enthalten können. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen.
- 1. Schließen Sie den Schlauch an das externe Ablassventil des Systems an.
- 2. Öffnen Sie dann das Ablassventil, um das Heizsystem zu entleeren.



11 Eingeschränkter Wärmekomfort

In den meisten Fällen erkennt und meldet der Regler den Fehler anhand von Alarmen und Anweisungen zur Fehlerbehebung auf dem Display. Siehe "Alarmmanagement", die entsprechenden Informationen zum Umgang mit einem Alarm enthält. Wenn der Fehler nicht auf der Anzeige erscheint oder wenn die Anzeige gedimmt ist, können Sie die folgenden Hinweise zur Fehlerbehebung verwenden.

Alarm bedeutet, dass ein Fehler vorliegt, der durch eine von grün auf rot wechselnde Statusleuchte und eine Alarmglocke im Informationsfenster angezeigt wird.

Alarm



Ein roter Alarm zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist, der nicht allein von der Wärmepumpe und/oder dem Steuergerät behoben werden kann. Durch den Drehknopf und Drücken der OK-Taste können Sie die Alarmart anzeigen und den Alarm löschen. Die Installation kann auch in den Hilfemodus versetzt werden.

Informationen / Aktion Hier können Sie die Beschreibung des Alarms lesen und Anweisungen zur Fehlerbehebung des verursachenden Problems erhalten.

In vielen Fällen genügt es," Alarm**löschen** " zu wählen, um das Produkt wieder in den Normalbetrieb zu versetzen. Wenn das grüne Licht bei Auswahl von "Alarm löschen" aufleuchtet, wurde die Ursache des Alarms beseitigt. Wenn das rote Licht noch sichtbar ist und das Display das Menü "Alarm" anzeigt, bleibt das Problem bestehen. Wenn der Alarm verschwindet und wieder auftritt, wenden Sie sich an einen autorisierten Installateur oder ein Wartungsunternehmen.

Hilfemodus 'Hilfemodus' ist die Art des Notbetriebs. Das bedeutet, dass das System trotz des Problems Wärme und/oder Warmwasser erzeugt. Dies kann bedeuten, dass der Wärmepumpenverdichter nicht funktioniert. In diesem Fall wird die Wärme und/oder das Warmwasser durch einen elektrischen Zusatzerhitzer bereitgestellt.

Service WARNUNG

Die Auswahl von "Hilfemodus" behebt nicht das Problem, das den Alarm verursacht hat. Daher leuchtet die Statusleuchte weiterhin rot. Wenn der Alarm nicht zurückgesetzt wurde, wenden Sie sich an den Installateur, um eine ordnungsgemäße Reparatur durchzuführen.

WICHTIG

ē

Geben Sie bei der Fehlermeldung immer die Produktseriennummer (14-stellig) an.

Fehlerbehebung

Wenn das Display keine Informationen über Fehlfunktionen anzeigt, können die folgenden Anzeigen verwendet werden:

Grundlegende Aktivitäten

Beginnen Sie, indem Sie die folgenden Punkte überprüfen:

- Lage des Schalters
- Sicherung von Sicherungsgruppe und Hauptgebäude.
- Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter
- Lastsensor korrekt eingestellt (falls vorhanden).

Niedrige Temperatur oder kein Warmwasser

Dieser Teil des Kapitels Fehlersuche gilt.

- Geschlossenes oder blockiertes Warmwasserfüllventil
 - Öffnen Sie das Ventil.
- Einstellung des Mischventils zu niedrig (falls vorhanden).
- Das Mischventil einstellen.
- Steuergerät im Störungsmodus.
- Wenn der Modus "Manuell" gewählt ist, wählen Sie "Erh. der Pump.".
- Höherer Warmwasserverbrauch.
 - Warten Sie, bis das heiße Wasser erwärmt ist.
 Der vorübergehend erhöhte Warmwasserdurchfluss (temporär Lux.) kann im Menü 2.1 eingeschaltet werden.
 - Warmwasser zu niedrig eingestellt.
 - Gehen Sie in das Menü 2.2 und wählen Sie einen höheren Komfortmodus.
- Zu niedrige oder keine Warmwasserpriorität. – Gehen Sie zu Menü 4.9.1 und erhöhen Sie die Zeit, die benötigt wird, bis Warmwasser Priorität hat.

Niedrige Raumtemperatur

Geschlossene Thermostate in mehreren Räumen.

 – Öffnen Sie die Thermostatventile in der maximalen Anzahl von Räumen vollständig.

- Steuern Sie die Raumtemperatur im Menü 1.1, anstatt die Thermostate auszuschalten.

- Steuergerät im Störungsmodus.
- Menü 4.2 aufrufen. Wenn der Modus "auto" ausgewählt ist, wählen Sie im Menü 4.9.2 einen höheren Wert für "Heizung ausschalten".

– Wenn der Modus "Manuell" gewählt ist, wählen Sie "Wärmepumpe". Wenn dies nicht ausreicht, wählen Sie "Erh. der Pump.".

 Ein Sollwert in der automatischen Heizungsregelung ist zu niedrig.

– Gehen Sie zum Menü 1.1 "Temperatur" und ändern Sie die Verschiebung der Heizkurve. Ist die Raumtemperatur nur bei niedriger Außenlufttemperatur niedrig, muss die Steigung der Kurve im Menü 1.9.1 "Heizkurve" erhöht werden.

- Zu niedrige oder keine Heizungspriorität.
 Gehen Sie zu Menü 4.9.1 und erhöhen Sie die Zeit, die benötigt wird, bis Warmwasser Priorität hat.
- Aktivierter Urlaubsmodus in Menü 4.7.
 Gehen Sie zu Menü 4.7 und wählen Sie "Aus".
 - Ein externer Heizungsschalter wurde aktiviert. – Überprüfen Sie die externen Schalter.
- Luft in dem Heizsystem
 - Entlüften Sie das Heizsystem.

– Öffnen Sie die Ventile (wenden Sie sich an den Installateur, um sie zu finden).

Hohe Raumtemperatur

Ein Sollwert in der automatischen Heizungsregelung ist zu hoch.

– Gehen Sie in das Menü 1.1 (Temperatur) und verringern Sie die Verschiebung der Heizkurve. Ist die Raumtemperatur nur bei niedriger Außenlufttemperatur hoch, muss die Steigung der Kurve im Menü 1.9.1 "Heizkurve" abgesenkt werden.

Ein externer Heizungsschalter wurde aktiviert.
 – Überprüfen Sie die externen Schalter.

Verdichter startet nicht

- Keine Heizung erforderlich.
 Der Regler benötigt keine Heizung oder Warmwasserbereitung.
- Der Verdichter ist aufgrund von Temperaturproblemen blockiert.

– Warten Sie, bis die Temperatur im Arbeitsbereich des Produkts liegt.

- Die Mindestzeit zwischen den aufeinanderfolgenden Verdichterstarts ist noch nicht abgelaufen.
 – Warten Sie 30 Minuten und überprüfen Sie, ob der Verdichter gestartet ist.
- Der Alarm ging los.

 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Nur Zusath ein ng

Kann der Fehler nicht behoben oder das Gebäude beheizt werden, kann die Wärmepumpe im Modus "Nur unter Pumpe" wieder aufgenommen werden, während sie auf Hilfe wartet. Das bedeutet, dass nur der Zusatzerhitzer zur Beheizung des Gebäudes verwendet wird.

Umschalten der Anlage in den Zusatzheiz ngsmodus

- 1. Gehen Sie in das Menü 4.2 Betriebsart.
- 2. Wählen Sie mit Drehknopf "nur unter Pumpe." und drücken Sie die OK-Taste.
- 3. Kehren Sie zum Hauptmenü zurück, indem Sie die Zurück-Taste drücken.

Bei der Inbetriebnahme ohne Luft/Wasser-Wärmepumpe von Alpha Innotec kann ein Kommunikationsfehler auf dem Display erscheinen. Der Alarm wird aufgehoben, wenn die Wärmepumpe im Menü 5.2.2 ("Erhitz. installiert") ausgeschaltet wird.

12 Zubehör

Raumsensor von RS Split

Zubehör ermöglicht es, eine gleichmäßigere Raumtemperatur zu erreichen.

Erweiterungskarte von EP Split

Für die aktive Kühlung (4-Rohrsystem), , einen zusätzlichen Heizkreis oder wenn mehr als vier Versorgungspumpen an em Regler angeschlossen werden sollen, ist eine Erweiterungskarte erforderlich. EP Split kann auch für einen zusätzliche Heizkreis mit Dreiwegeventil verwendet werden. (z.B. Holz-, Öl-, Gas-, Pelletkessel).

Eine Erweiterungskarte wird benötigt, wenn der Regler an eine Warmwasser-Zirkulationspumpe angeschlossen werden soll, z.B. da der Basisausgang AA3-X7 am QN12-Ventil aktiviert wird.

Kommunikationsmodul von Modbus Split

Modbus Split ermöglicht die Steuerung und Überwachung des Reglers mittels der Gebäudeleittechnik.

Kommunikationsmodul von RBE

Mit dem RBE Kommunikationsmodul kann die Steuerung und Überwachung der Wärmepumpe auch von einer anderen Stelle im Gebäude erfolgen.

Luft-Wasser-Wärmepumpe

L 6Split L 8Split L 12Split

Hilfsschütz HS Split

Das Hilfsrelais HS Split dient zur Steuerung externer Lasten der Phase 1 bis 3 wie Ölheizung, Elektro Heizstab und Pumpen.

Schlauch für Kondensatableitung

KWS 3/1 Split

Länge 1 Meter

KWS 3/3 Split

Länge 3 Meter

KWS 3/6 Split

Länge 6 Meter

Weiteres Zubehör ist unter https://www.alpha-innotec.com erhältlich

Anschluss des KWS Split-Zubehörs

Das Zubehör KWS Split wird verwendet, um den Großteil des Kondensats sicher aus der Luft/Wasser-Wärmepumpe in eine frostgeschützte Sammelstelle abzuleiten.

HYDRAULISCHER ANSCHLUSS

Informationen zum hydraulischen Anschluss des Zubehörs KWS Split finden Sie im zugehörigen Handbuch.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Für den Anschluss des elektrischen KWS Split-Zubehörs gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Schaltkasten und drücken Sie die geschnittenen Platten im Schaltkastengehäuse unter dem Fehlerschutzschalter heraus.



Herauszudrückende Platten

2. Montieren Sie den Fehlerschutzschalter RCD.



Fehlerschutzschalter RCD

 Verwenden Sie Sicherung (F3) in Abhängigkeit von der Länge des KWS Split-Kabels gemäß nachstehender Tabelle.

Länge (m)	P _{tot} (W)	Sicherung (F3)	ArtNr.
1	15	T 100 mA/250 V	718 085
3	45	T 250 mA/250 V	518 900*
6	90	T 500 mA/250 V	718 086

- 4. Verbinden Sie einen Fehlerschutzschalter mit AA2-X1, Anschlussklemme 5(N) und 6(L).
- 5. Verbinden Sie einen Fehlerschutzschalter mit AA23-X1, Anschlussklemme 1(L) und 2(N).



 Verbinden Sie ein externes Heizkabel (EB14) mit AA23-X1, Anschlussklemmen: 4 (PE), 5 (N), 6 (L).



13 Technische Daten

Abmessungen und Anordnung von Anschlussstute n



Technische Daten

Art des Produkts	Einheit	HT 12Split HT 6Split				
Höhe	mm					
Erforderliche Raumhöhe		mm	2100			
Breite		mm	600			
Tiefe		mm		610		
Masse		kg		165		
Maximaler Betriebsdruck auf der Sc	hlange	bar		16		
Öffnungsdruck des Sicherheitsventil	ls	bar		3		
Warmwasserspeicherkapazität		Ι		180		
Niederenergetische Umwälzpumpe system	für Heiz-	-		ja		
Sicherheitsventil, Heizsystem		-	ja			
Membrangefäß		I		10		
Durchflussheizmodul		kW		9 (3x400V) / 4,	5 (1x230V)	
Nennspannung		V		3x400 / 1	x230	
Korrosionsschutz des Warmwassers	speichers	-		Emaille + Tita	ananode	
Maximale Warmwasserleistung		-		230 Liter,	40°C	
Die Energieklasse (nach ErP, bei 55 lauftemperatur) gilt für den Set von I HT 12Split oder L 6Split + HT 6Split	i°C Vor- L 12Split +	-	A++			
Effizienzklasse / Lastprofil (Warmwa	-	A/XL				
Externes Modul	Einheit	L 6Split		L 8Split	L 12Split	
Einschaltstrom	А		5			
Verdichter	-			Twin Rotary		
Max. Nennleistung Ventilator (Heizung)	m³/h	2 530		3.000	4.380	
Ventilatorleistungsaufnahme	W			86		
Entfrostung	-		Ä	nderung der Drehrich	tung	
Auffangwanne für Warmwasserspeicher	W	Integ	riert 100	Integriert 110	Integriert 120	
Kritischer Wert Hochdruck	MPa (Bars)			4,15 (41,5)		
Freigrenzen Niederdruck (15 s)	MPa (Bars)			0,079 MPa (0,79)		
Höhe	mm	(640	750	845	
Breite	mm	8	800	780 (+67 Ventilde- ckel)	970	
Tiefe	mm		290	640 (+110 mit Basisschiene)	370 (+80 mit Basisschiene)	
Masse	kg		46	60 74		
Farbe (zwei Schichten von Pulverbe- schichtung)	-			Dunkelgrau		
Kältemittelmenge	kg	1,5		2,55	2,90	
Max. Länge der Kältemittelrohre einseitig	m	30*				
Abmessungen, Kältemittelrohr	-	Gasleitung: Außendurchmesser 12,7 (1/2") Flüssigkeitsrohr: Außendurchmesser 6,35 (1/4")		Gasleitung: Auße Flüssigkeitsleitung:	ndurchmesser 15,88 (5/8") Außendurchmesser 9,53 (3/8")	
Zusatzrohranschlüsse	-		Rechte S	eite	Unten / rechte Seite /Rückseite	
Teil Nr	-	06	4 205	064 033	064 110	

Überschreitet die Länge der Kältemittelleitungen 15 m, muss das Kältemittel mit 0,06 kg/m aufgefüllt werden.

Max. Betriebsstrom und empfohlener Schutz beim Anschluss von 3x400 V	Einheit	HT 6Split + L 6Split	HT 12Split + L 8Split	HT 12Split + L 12Split
Max. Betriebsstrom, Verdichter	А	16	16	20
Max. Betriebsstrom der Wärmepumpe bei 3 kW Tauchsieder, Verdichter und Schütz K1 eingeschaltet (empfohlener Schutz)	A	16 (20)	16 (20)	20 (20)
Max. Betriebsstrom der Wärmepumpe bei 6 kW Tauchsieder, Verdichter und Schütz K1+K2 einge- schaltet (empfohlener Schutz)	А	16 (20)	16 (20)	20 (20)
Max. Betriebsstrom der Wärmepumpe bei 9 kW Tauchsieder, Verdichter und Schütz K1+K2+K3 ein- geschaltet (empfohlener Schutz)	A	20 (20)	20 (20)	20 (20)
Max. Betriebsstrom des Tauchheizgerätes 9 kW, Schütz K1+K2+K3 eingeschaltet, wenn der Verdich- ter nicht in Betrieb ist (empfohlener Schutz)	A	20 (20)	20 (20)	20 (20)

Max. Betriebsstrom und empfohlener Schutz beim Anschluss von 1x230 V	Einheit	HT 6Split + L 6Split	HT 12Split + L 8Split	HT 12Split + L 12Split
Max. Betriebsstrom, Verdichter	А	16	16	20
Max. Betriebsstrom der Wärmepumpe bei 1,5 kW Tauchsieder, Verdichter und Schütz K1 eingeschaltet (empfohlener Schutz)	А	22,5 (25)	22,5 (25)	26,5 (25)
Max. Betriebsstrom der Wärmepumpe bei 3 kW Tauchsieder, Verdichter und Schütz K1+K2 einge- schaltet (empfohlener Schutz)	А	29 (32)	29 (32)	33 (32)
Max. Betriebsstrom der Wärmepumpe bei 4,5 kW Tauchsieder, Verdichter und Schütz K1+K2+K3 ein- geschaltet (empfohlener Schutz)	А	35,5 (32)	35,5 (32)	39,5 (40)
Max. Betriebsstrom des Tauchheizgerätes 4,5 kW, Schütz K1+K2+K3 eingeschaltet, wenn der Verdich- ter nicht in Betrieb ist (empfohlener Schutz)	A	19,5 (20)	19,5 (20)	19,5 (20)

Effizienz

Außenmodul / HT 12Sp	L 6Split / HT 6Split	L 8Split / HT 12Split	L 12Split / HT 12Split			
Heizung	Außentempe- ratur: / Vorlauftem- peratur	Nenntempe- ratur	Nenntemperatur	Nenntemperatur		
Ausgangsdaten nach EN14511 ∆T5K	7/35°C (Boden)	2,67/0,5/5,32	3,86/0,83/4,65	5,21/1,09/4,78		
Heizleistung / Stromverbrauch/ COP (kW/kW/-)	2/35°C (Boden)	2,32/0,55/4,2 5,11/1,36/3,76 6		6,91/1,79/3,86		
	7/45°C	2,28/0,63/3,62	3,70/1,00/3,70	5,00/1,31/3,82		
	2/45°C	1,93/0,67/2,88	5,03/1,70/2,96	6,80/2,24/3,04		
Kühlung	Außentempe- ratur: / Vorlauftem- peratur	Max.	Max.	Max.		
Ausgangsdaten nach EN14511 Δ T5K	27/7°C	5,87/1,65/3,56	7,52/2,37/3,17	9,87/3,16/3,13		
	27/18°C	7,98/1,77/4,52	11,20/3,20/3,50	11,70/3,32/3,52		
neizieisiung / elektrische Eingangsleistung/ EER	35/7°C	4,86/1,86/2,61	7,10/2,65/2,68	9,45/3,41/2,77		
	35/18°C	7,03/2,03/3,45	9,19/2,98/3,08	11,20/3,58/3,12		

Elektrisches Blockschaltbild




















ait-deutschland GmbH Industriestraße 3 D-95359 Kasendorf

www.ait-deutschland.eu